



MANUAL DE UTILIZARE - FERASTRUU PENDULAR JS 500 EVOTOOLS

USER MANUAL - JIGSAW JS 500 EVOTOOLS

MANUALE D'USO - SEGNETTO ALTERNATIVO JS 500 EVOTOOLS

MANUAL DE USUARIO - SIERRA DE CALAR JS 500 EVOTOOLS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ - SZÚRÓFŰRÉSZ JS 500 EVOTOOLS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΕΓΑ JS 500 EVOTOOLS

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА - ПРОБОДЕН ТРИОН (ЗЕГЕ) JS 500 EVOTOOLS

BEDIENUNGSANLEITUNG - STICHSÄGE JS 500 EVOTOOLS

MANUEL D'UTILISATION - SCIE SAUTEUSE JS 500 EVOTOOLS

MANUAL DO UTILIZADOR - SERRA DE RECORTES JS 500 EVOTOOLS



Parti componente

1. Speed variator (Speed controller)
2. ON/OFF switch
3. Lock-on button (Continuous operation button)
4. Dust extraction port (Dust outlet)
5. Base plate (Sole)
6. Pendulum action lever
7. Guard (Protection guard)
8. Base plate angle adjustment screws



Date tehnice

Cod produs	681624
Tensiune/Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	500 W
Sistem fixare panza	Clasic cu suruburi
Unghi maxim de inclinare	+ / - 45°
Grosime maxima taiere	Lemn 55 mm, Metal 6 mm
Turatie variabila	600 – 3000 opm
Evacuare praf	Da
Nivel maxim zgomot (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Nivel vibratii	Lemn: 4.5 m/s ² , Metal: 5 m/s ²
Masa neta	~1.7 kg



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.



Avertizare! Pe acest ferastrau pendular si in cadrul prezentului manual sunt utilizate simboluri grafice standardizate. Scopul acestora este de a va asigura o exploatare in conditii de deplina siguranta si de a preveni deteriorarea echipamentului sau accidentarile corporale grave cauzate de lama in miscare, aschiile proiectate sau de riscurile electrice.

Avand in vedere importanta critica a acestor marcare, este obligatoriu sa cititi, sa va insusiti si sa respectati cu atentie semnificatia fiecarui simbol prezentat mai jos inainte de a conecta aparatul la acumulator sau la retea de energie electrica.

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Spatiile dezordonate sau intunecate favorizeaza producerea accidentelor.
- Nu utilizati produsul in atmosfere potential explozive, cum ar fi in prezenta lichidelor, gazelor sau pulberilor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu permiteti accesul copiilor si al persoanelor neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate duce la pierderea controlului asupra echipamentului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA RETELEI DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA CU DATE TEHNICE A PRODUSULUI.

- Nu manevrati uneltele electrice cu mainile ude sau umede.
- Nu rasuciti, nu indoiti si nu deteriorati cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati niciodata produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablu pentru a scoate stecherul din priza.
- Feriti cablul electric de alimentare de surse de caldura, pete de ulei, margini ascutite sau componente in miscare.
- Verificati periodic starea stecherului si a cablului electric. In caz de deteriorare, apelati exclusiv la un electrician autorizat sau la un centru de service autorizat pentru inlocuirea acestora. Nu utilizati unelte electrice care au cablul de alimentare deteriorat.
- Inspectati vizual unealta electrica inainte de fiecare pornire. Nu utilizati echipamente defecte sau deteriorate.
- Inainte de utilizare, asigurati-va ca toate suruburile si elementele de strangere sunt bine fixate, iar accesoriile sunt montate corect si in siguranta.
- Utilizati doar accesorii compatibile cu modelul dumneavoastra. Nu incercati sa adaptati sau sa folositi accesorii incompatibile sau improvizate.
- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul se afla in pozitia "Oprit" (OFF) inainte de a introduce cablul de alimentare in priza. Nu utilizati scula electrica daca intrerupatorul nu functioneaza corect.



- Nu utilizati si nu expuneti produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul carcasei creste semnificativ riscul de electrocutare sau scurtcircuit.
- Pentru utilizarea in aer liber, folositi exclusiv cabluri prelungitoare destinate si omologate pentru mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi utilizat in conditii de siguranta doar daca sunt respectati parametrii de exploatare mentionati in fisa tehnica. Nu utilizati unealta electrica in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectata.

Masuri de siguranta personala

- Nu folositi unelte electrice daca sunteti obosit sau sub influența alcoolului, a substantelor stupefiante sau a medicamentelor care va pot afecta capacitatea de concentrare si reflexele.
- Purtati intotdeauna imbracaminte adecvata de lucru. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie strans si legat corespunzator pentru a elimina riscul prinderii acestuia in componentele mobile ale utilajului.



• In timpul utilizarii este obligatoriu sa purtati echipament de protectie: ochelari de protectie, antifoane si manusi de protectie. Se recomanda, de asemenea, purtarea incaltamintei de protectie cu talpa antiderapanta.

- Daca scula electrica este prevazuta cu racord pentru instalarea dispozitivelor de aspirare sau colectare a prafului, asigurati-va ca acestea sunt conectate corect si functioneaza corespunzator.

- Faceti pauze de odihna ori de cate ori este nevoie. Utilizarea continua si prelungita a uneltelor electrice poate provoca oboseala accentuata si sindromul de vibratie, crescand riscul de accidentare.
- Opritii intotdeauna uneltele electrice si deconectati-le de la retea atunci cand nu le utilizati sau cand efectuati operatiuni de reglaj.

Service

Repararea si intretinerea echipamentului trebuie efectuate exclusiv de catre personal autorizat, utilizand numai piese de schimb si accesorii originale, pentru a garanta mentinerea sigurantei in exploatare a aparatului.

Masuri de siguranta specifice ferastraului pendular

- In timpul functionarii, tineti ferastraul pendular exclusiv de suprafetele izolate ale manerului, deoarece lama poate atinge cabluri electrice mascate sau propriul cablu de alimentare. Contactul cu un conductor sub tensiune poate pune sub tensiune componentele metalice expuse ale unelei si poate provoca un soc electric operatorului.
- Nu porniti ferastraul atunci cand lama acestuia se afla in contact direct cu piesa de prelucrat. Contactul brusc poate provoca recul, vibratii violente sau ranirea operatorului.
- Lasati ferastraul sa se opreasca complet inainte de a-l aseza pe bancul de lucru. O lama aflata in miscare poate intra in contact cu suprafata de sprijin, determinand pierderea controlului sau deteriorarea bunurilor.
- Inspecitati vizual lama inainte de fiecare utilizare. Nu folositi niciodata lame fisurate, deformate sau tocite. Lucrati exclusiv cu lame bine ascutite.
- Utilizati intotdeauna tipul de lama corespunzator materialului pe care doriti sa il taiati. Nu folositi lame destinate taierii lemnului pentru metal si invers.
- Fixati ferm piesa de prelucrat folosind menghine sau dispozitive adecvate de strangere. Nu tineti niciodata piesa cu mana sau pe genunchi in timpul taierii.
 - Nu pozitionati niciodata mana sub piesa de prelucrat in zona liniei de taiere. Exista risc sever de vatamare corporala prin taiere.
 - Cand debitati lemn cu sectiune rotunda, folositi dispozitive speciale de fixare care sa previna rotirea accidentala a piesei in timpul procesului.
- Nu folositi niciodata mainile pentru a indeparta rumegusul, aschiile sau deseurile rezultate in urma taierii in timp ce masina functioneaza. Asteptati oprirea completa a lamei.
- Verificati cu atentie piesa de prelucrat inainte de inceperea operatiunii si indepartati toate corpurile straine (cuie, suruburi, capse metalice).
- Daca lama se blocheaza in material, opriti imediat ferastraul si deconectati-l de la priza. Nu incercati niciodata sa eliberati sau sa incetiniti lama blocata prin presarea acesteia cu bucati de lemn sau alte obiecte.



Domeniu de utilizare

Ferastraul pendular este destinat exclusiv uzului personal (casnic/hobby) pentru operatiuni de taiere si debitare in diverse materiale, cum ar fi: lemn, metal si plastic, respectand accesoriile dedicate fiecarui material in parte.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL SAU PROFESIONAL!

Pregatirea pentru punerea in functiune



ATENTIE! DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA INAINTEA INCEPERII ORICAREI OPERATIUNI DE REGLARE SAU INTRETINERE!

Montarea lamei

- Folositi cheia imbus pentru a desface surubul de strangere a lamei.
- Introduceti o lama noua in buca de strangere avand pozitia dintilor in fata. Asigurati-va ca marginea din spate a lamei se fixeaza in rola de ghidare, dupa care strangeti cu fermitate surubul. Verificati manual stabilitatea lamei dupa strangere pentru a va asigura ca este complet

blocata in suport

Reglarea unghiului de taiere

- Intregul ansamblu al ferastraului pendular poate fi rotit in jurul talpii, ceea ce permite lamei sa taie piesa de prelucrat la unghiuri diferite (0-45° la stanga sau la dreapta).
- Slabiti suruburile situate pe partea de dedesubt a talpii.
- Rotiti talpa la unghiul dorit (utilizand marcajele gradate de pe ghidaj) si strangeti suruburile cu fermitate pentru a preveni dereglarea unghiului in timpul lucrului.

Evacuare praf

- Produsul este prevazut cu priza pentru evacuarea prafului la care puteti conecta un aspirator profesional, asigurand astfel un mediu de lucru curat si o vizibilitate optima asupra liniei de taiere.

Utilizare



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE SAU VIBRATII EXCESIVE IN FUNCTIONARE, OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENTIE! INTOTDEAUNA TINETI TALPA FERASTRUULUI PENDULAR PE ACELASI PLAN CU PIESA DE PRELUCRAT. NERESPECTAREA ACESTEI CONDITII AR PUTEA AVEA CA REZULTAT RUPEREA LAMEI SI PROVOCAREA DE RANIRI PERSONALE

Pornire /oprire

- Pentru pornirea uneltei, apasati mai intai butonul de siguranta pentru deblocare, apoi apasati intrerupatorul principal. Pentru oprire, eliberati intrerupatorul. Butonul lateral are rol strict de protectie impotriva pornirilor accidentale si nu permite blocarea uneltei in pozitia pornit.



ATENTIE! NICIODATA NU LASATI DIN MANA UNEALTA CAND UTILIZATI MODUL DE FUNCTIONARE CONTINUA!

Realizarea taierii

- Fixati piesa de taiat folosind dispozitive de fixare. Selectati treapta de viteza corespunzatoare si porniti produsul. Asteptati ca lama sa ajunga la viteza setata inainte ca aceasta sa intre in contact cu piesa. Asezati talpa pe piesa de taiat si inaintati pana cand lama intra in contact cu piesa de taiat. Inaintati incet si realizati taierea piesei.
- Nu impingeti excesiv pentru a creste viteza de taiere; o apasare prea puternica poate indoi sau rupe lama si va supraincalzi motorul. La finalul taierii, opriti produsul si asteptati oprirea completa a lamei inainte de a asezat produsul pe bancul de lucru.

Realizarea taierii rotunde

- Cand incepeti sa taiati din mijlocul piesei de prelucrat, trebuie sa faceti o gaura cu diametrul de cel putin 12mm pentru a fi sigur ca exista suficient spatiu pentru introducerea lamei inainte de pornirea sculei.
- Atunci cand taiati suprafete curbe stranse, este necesar sa micorati viteza de avans a ferastraului pendular pentru a permite lamei sa urmeze traseul fara a se bloca sau devia.

Taierea metalelor

- Atunci cand taiati metal, este necesar sa folositi ulei de racire a lamei in timpul procesului de taiere.
- Lubrifiatii lama ferastraului pendular sau suprafata piesei de prelucrat la intervale regulate de timp pe toata durata procesului de taiere pentru a reduce uzura lamei si a preveni decalirea acesteia din cauza temperaturilor mari.

Suprasarcina

- Motorul poate fi deteriorat cand este suprasolicitat, prin aplicarea excesiva pe o durata prelungita a presiunii de lucru asupra produsului. De aceea, nu trebuie sa accelerati viteza de lucru prin cresterea presiunii pe masina.
- Nu folositi produsul in mod continuu pe perioade mari de timp.
- Permeteti produsului sa se raceasca atunci cand observati ca acesta s-a incalzit (opriti unealta si lasati-o sa functioneze in gol timp de 1-2 minute pentru o racire mai rapida prin intermediul fanelor de ventilatie).

Curatare si intretinere



ATENTIE! INAINTE DE ORICE INTERVENTIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTATI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA DE LA REEA!

Curatare

- Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului. Suflati periodic fantele cu aer comprimat daca dispuneti de acest echipament.
- Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare, curatati echipamentul cu o carpa moale. Daca murdaria persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun.
- Nu utilizati solventi (ca de exemplu: petrol si derivati, alcool, diluanti sau agenti de curatare agresivi) intrucat acestia pot deteriora partile din plastic si pot distruge izolatia carcasei.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Vetii putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus. Verificati periodic starea periiilor colectoare si inlocuiti-le la un centru service daca observati scantei excesive in interiorul carcasei.

Depozitare

- Intotdeauna inainte de depozitare curatati carcasa cu o carpa putin umezita in apa cu sapun si asigurati-va ca scula este complet uscata.
- Depozitati produsul intr-un spatiu inaccesibil copiilor, intr-o pozitie stabila si sigura, intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute. Temperatura optima de depozitare este cuprinsa intre 5°C si 30°C.
- Protejati produsul de actiunea directa a razelor solare si pastrati-l intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati produsul ambalat in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii care poate genera rugină pe componentele mecanice interne. Se recomanda pastrarea lui in cutia originala de carton sau intr-o geanta de transport dedicata.



Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Component Parts

1. On/Off trigger switch
2. Safety lock-off button
3. Safety guard
4. Pendulum action selector switch
5. Dust extraction direction selector
6. Dust extraction adapter
7. Ventilation slots
8. Handle with TPR grip



Technical Data

Product code	681624
Voltage/Frequency	220-240V / 50-60Hz
Rated power	500 W
Blade fixing system	Classic with screws
Maximum bevel angle	+ / - 45°
Maximum cutting depth	Wood 55 mm, Metal 6 mm
Variable speed	600 – 3000 opm
Dust extraction	Yes
Maximum noise level (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Vibration level	Wood: 4.5 m/s ² , Metal: 5 m/s ²
Net weight	~1.7 kg



Warning! For your own safety, read this manual and the general safety instructions carefully before operating the equipment. Failure to follow these rules may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury.



Warning! Standardized graphic symbols are used on this jigsaw and throughout this manual. Their purpose is to ensure safe operation and to prevent equipment damage or serious personal injury caused by the moving blade, flying chips/debris, or electrical hazards.

Given the critical importance of these markings, you are required to read, understand, and carefully observe the meaning of each symbol presented below before connecting the tool to the battery pack or the power grid.

General Power Tool Safety Warnings

Work Area Safety

- Keep the work area clean and well-lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- Keep children and unauthorized bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of the equipment.

Electrical safety



ATTENTION! ALWAYS CHECK THAT THE SUPPLY VOLTAGE CORRESPONDS TO THE VOLTAGE SPECIFIED ON THE PRODUCT'S RATING PLATE.

- Do not handle power tools with wet or damp hands.
- Do not abuse, twist, or damage the power supply cord.
- Never use the cord for carrying the product, and never pull the cord to disconnect the plug from the power outlet.
- Keep the power supply cord away from heat, oil, sharp edges, or moving parts.
- Periodically check the condition of the plug and the power cord. In case of damage, contact an authorized electrician or an authorized service center exclusively for their replacement. Do not use power tools with a damaged supply cord.
- Visually inspect the power tool before each startup. Do not use defective or damaged equipment.
- Before use, ensure that all screws and fastening elements are securely tightened, and that the accessories are correctly and safely mounted.
- Use only accessories that are compatible with your specific model. Do not attempt to adapt or use incompatible or improvised accessories.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the "Off" (OFF) position before plugging the power cord into the outlet. Do not use the power tool if the switch does not function properly.



- Do not use or expose the product to rain or excessive moisture. Water entering the housing increases the risk of electric shock or short circuit.
- For outdoor operation, use only extension cords intended and approved for outdoor use.
- Do not force the product! It can be used safely only if the operating parameters mentioned in the technical data sheet are respected. Do not use the power tool for purposes other than those for which it was designed.

Personal safety

- Do not use power tools if you are tired or under the influence of alcohol, drugs, or medication that could affect your concentration and reflexes.
- Always dress appropriately for work. Do not wear loose clothing or jewelry. If you have long hair, it must be tied back and properly secured to eliminate the risk of getting caught in the moving components of the machinery.



- During use, it is mandatory to wear personal protective equipment (PPE): safety goggles, hearing protection (ear defenders), and protective gloves. Wearing non-slip safety footwear is also recommended.

- If the power tool is provided with a connection for dust extraction or collection devices, ensure that these are connected correctly and function properly.
- Take rest breaks as often as needed. Continuous and prolonged use of power tools can cause severe fatigue and vibration syndrome, increasing the risk of accidents.
- Always turn off the power tools and disconnect them from the power network when not in use or when performing adjustment operations.

Service

Maintenance and repair of the equipment must be carried out exclusively by authorized personnel, using only original spare parts and accessories, to guarantee that the operating safety of the device is maintained.

Specific Safety Warnings for Jigsaws

- During operation, hold the jigsaw exclusively by the insulated gripping surfaces (handles), as the blade may contact hidden electrical wiring or its own supply cord. Contact with a "live" wire can make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Do not start the jigsaw when its blade is in direct contact with the workpiece. Sudden contact can cause kickback, violent vibrations, or injury to the operator.
- Allow the jigsaw to come to a complete stop before placing it down on the workbench. A moving blade can come into contact with the support surface, leading to loss of control or damage to property.
- Visually inspect the blade before each use. Do not use cracked, deformed, or dull blades. Work exclusively with well-sharpened blades.
- Always use the appropriate blade type for the material you intend to cut. Do not use blades intended for cutting wood for metal, and vice versa.
- Firmly secure the workpiece using clamps or appropriate holding devices. Never hold the workpiece with your hand or across your knee during cutting.
 - Never position your hand underneath the workpiece in the line of cut. There is a severe risk of personal injury through cutting.
 - When cutting round-section wood, use special clamping devices to prevent accidental rotation of the workpiece during the process.
 - Never use your bare hands to remove sawdust, chips, or debris resulting from cutting while the machine is running. Wait for the blade to come to a complete stop.
- Carefully inspect the workpiece before starting the operation and remove all foreign bodies (nails, screws, metal staples).
- If the blade jams in the material, turn off the jigsaw immediately and disconnect it from the power outlet. Never attempt to free or slow down a jammed blade by pressing it with pieces of wood or other objects.



Intended use

The jigsaw is intended exclusively for personal use (domestic/hobby) for cutting and ripping operations in various materials, such as wood, metal, and plastic, using the dedicated accessories for each respective material.

IT IS NOT DESIGNED FOR INDUSTRIAL OR PROFESSIONAL USE!

Preparation for Operation



ATTENTION! DISCONNECT THE POWER SUPPLY BEFORE COMMENCING ANY ADJUSTMENT OR MAINTENANCE OPERATIONS!

Blade Installation

- Use the Allen key (hex key) to loosen the blade clamping screw.
- Insert a new blade into the clamping sleeve with the teeth facing forward. Ensure that the back edge of the blade fits into the guide roller, then firmly tighten the screw. Manually check the stability of the blade after tightening to ensure it is fully locked in the holder.

Adjusting the Cutting Angle

- The entire assembly of the jigsaw can be pivoted relative to the base plate (shoe), allowing the blade to cut the workpiece at different angles (0°-45° to the left or right).
- Loosen the screws located on the underside of the base plate (shoe).
- Pivot the base plate to the desired angle (using the graduated markings on the guide) and firmly tighten the screws to prevent the angle from shifting during operation.

Dust Extraction

The product is equipped with a dust extraction port to which you can connect a professional vacuum cleaner (dust extractor), thereby ensuring a clean working environment and optimal visibility of the cutting line.

Operation



ATTENTION! IF ABNORMAL NOISE OR EXCESSIVE VIBRATION OCCURS DURING OPERATION, STOP THE TOOL IMMEDIATELY AND CONTACT AN AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR INSPECTION AND REPAIR.



ATTENTION! ALWAYS KEEP THE BASE PLATE (SHOE) OF THE JIGSAW FLAT AGAINST THE WORKPIECE. FAILURE TO COMPLY WITH THIS CONDITION MAY RESULT IN BLADE BREAKAGE AND CAUSE PERSONAL INJURY.

Switching On/Off

To start the tool, first press the safety lock-off button, then press the main trigger switch. To stop, release the trigger switch. The side button serves strictly as a safety lock against accidental startup and does not allow locking the tool in the "on" position.



ATTENTION! NEVER LEAVE THE TOOL UNATTENDED WHEN OPERATING IN CONTINUOUS FUNCTION MODE!

Cutting operation

- Secure the workpiece using clamping devices. Select the appropriate speed stage and start the product. Wait for the blade to reach the set speed before it comes into contact with the workpiece. Place the base plate flat on the workpiece and advance until the blade contacts the workpiece. Advance slowly and perform the cutting of the workpiece.
- Do not push excessively to increase the cutting speed; applying too much pressure can bend or break the blade and will overheat the motor. At the end of the cut, turn off the product and wait for the blade to come to a complete stop before placing the product on the workbench.

Making curved cuts (Plunge & Circular cutting)

- When starting to cut from the middle of the workpiece, you must drill a hole with a diameter of at least 12 mm to ensure there is sufficient space to insert the blade before starting the tool.
- When cutting tight curved surfaces, it is necessary to reduce the feed rate of the jigsaw to allow the blade to follow the path without binding or deflecting.

Cutting metal

- When cutting metal, it is necessary to use a blade cooling oil during the cutting process.
- Lubricate the jigsaw blade or the surface of the workpiece at regular intervals throughout the duration of the cutting process to reduce blade wear and prevent it from losing its temper due to high temperatures.

Overload Protection

- The motor can be damaged if it is overloaded by applying excessive pressure over a prolonged period during product use. Therefore, you must not accelerate the cutting rate by increasing the pressure on the machine.
- Do not use the product continuously for long periods of time.
- Allow the product to cool down when you notice it has overheated (stop the tool or let it run at no-load for 1-2 minutes for faster cooling via the ventilation slots).

Cleaning and Maintenance



ATTENTION! BEFORE ANY INTERVENTION ON THE EQUIPMENT, DISCONNECT THE POWER SUPPLY FROM THE MAINS NETWORK!

Cleaning

- Keep the housing ventilation slots clean to prevent motor overheating. Periodically blow out the ventilation slots with compressed air if you have access to this equipment.
- Regularly, preferably after each use, clean the equipment with a soft cloth. If persistent dirt is present, use a cloth slightly moistened with a mild soap and water solution.
- Do not use solvents (such as petrol and its derivatives, alcohol, thinners, or harsh cleaning agents) because these can damage the plastic parts and may destroy the housing insulation.

Maintenance

Our equipment has been designed to operate for a long period of time with a minimum of maintenance. You will always be able to obtain maximum satisfaction during use by respecting the instructions above. Periodically check the condition of the commutator brushes (carbon brushes) and have them replaced at an authorized service center if you observe excessive sparking inside the housing.

Storage


- Always clean the housing with a cloth slightly moistened with soapy water before storage, and ensure that the tool is completely dry.
- Store the product in a location inaccessible to children, in a stable and secure position, in a cool and dry place, avoiding excessively high or low temperatures. The optimal storage temperature is between 5°C and 30°C.
- Protect the product from direct sunlight and keep it in a dark place, if possible.
- Do not store the product wrapped in plastic film or a plastic bag to avoid moisture buildup, which can generate rust on internal mechanical components. It is recommended to store it in its original cardboard box or in a dedicated carrying case.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Componenti

1. Variatore di velocità
2. Interruttore ON/OFF
3. Pulsante de funzionamento continuo
4. Attacco per estrazione polvere
5. Piastra base
6. Leva dell'azione pendolare
7. Protezione
8. Viti di regolazione dell'inclinazione della piastra base



Dati tecnici

Codice prodotto	681624
Tensione/Frequenza	220-240V / 50-60Hz
Potenza nominale	500 W
Sistema fissaggio lama	Classico con viti
Inclinazione massima	+ / - 45°
Profondità massima di taglio	Legno 55 mm, Metallo 6 mm
Velocità variabile	600 – 3000 opm
Estrazione polvere	Sì
Livello massimo di rumore (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Livello di vibrazione	Legno: 4.5 m/s ² , Metallo: 5 m/s ²
Peso netto	~1.7 kg



Attenzione! Per la vostra sicurezza, leggete attentamente questo manuale e le istruzioni generali di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchiatura. La mancata osservanza di queste regole può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.



Attenzione! Su questo seghetto alternativo e in tutto il presente manuale vengono utilizzati simboli grafici standardizzati. Il loro scopo è garantire un utilizzo sicuro e prevenire danni all'attrezzatura o gravi lesioni personali causati dalla lama in movimento, da schegge/detriti volanti o da pericoli elettrici. Data l'importanza cruciale di queste marcature, è necessario leggere, comprendere e osservare attentamente il significato di ciascun simbolo riportato di seguito prima di collegare l'utensile al pacco batterie o alla rete elettrica.

Avvertenze generali sulla sicurezza degli utensili elettrici

Sicurezza sul luogo di lavoro

- Mantieni l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Gli spazi disordinati o bui aumentano il rischio di incidenti.
- Non utilizzare utensili elettrici in atmosfere esplosive, come ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o fumi.
- Durante l'utilizzo di un utensile elettrico, tenere lontani bambini e persone non autorizzate. Le distrazioni possono causare la perdita di controllo dell'attrezzatura.

Sicurezza elettrica



ATTENZIONE! VERIFICARE SEMPRE CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CORRISPONDA ALLA TENSIONE SPECIFICATA SULLA TARGHETTA DATI TECNICI DEL PRODOTTO.

- Non maneggiare utensili elettrici con le mani bagnate o umide.
- Non maltrattare, torcere o danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non utilizzare mai il cavo per trasportare il prodotto e non tirare mai il cavo per scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore, olio, spigoli vivi o parti in movimento.
- Verificate periodicamente lo stato della spina e del cavo di alimentazione. In caso di danni, rivolgetevi esclusivamente a un elettricista autorizzato o a un centro di assistenza autorizzato per la loro sostituzione. Non utilizzate utensili elettrici con un cavo di alimentazione danneggiato.
- Ispezionare visivamente l'utensile elettrico prima di ogni utilizzo. Non utilizzare attrezzature difettose o danneggiate.
- Prima dell'uso, assicurarsi che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano ben serrati e che gli accessori siano montati correttamente e in sicurezza.
- Utilizzare esclusivamente accessori compatibili con il proprio modello specifico. Non tentare di adattare o utilizzare accessori incompatibili o improvvisati.
- Evitare l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF" prima di collegare il cavo di alimentazione alla presa. Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non funziona correttamente.



- Non utilizzare il prodotto né esporlo a pioggia o umidità eccessiva. L'acqua che penetra nell'involucro aumenta il rischio di scosse elettriche o cortocircuiti.
- Per l'utilizzo all'aperto, utilizzare esclusivamente prolunghe progettate e approvate per l'uso esterno.
- Non forzare il prodotto! Può essere utilizzato in sicurezza solo se vengono rispettati i parametri operativi indicati nella scheda tecnica. Non utilizzare l'utensile elettrico per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.

Sicurezza personale

- Non utilizzare utensili elettrici se sei stanco o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci che potrebbero compromettere la tua concentrazione e i tuoi riflessi.
- Indossa sempre un abbigliamento adeguato al lavoro. Evita abiti larghi e gioielli. Se hai i capelli lunghi, tienili legati e fissati correttamente per evitare che si impiglino nelle parti mobili dei macchinari.



- Durante l'utilizzo è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI): occhiali di sicurezza, protezioni acustiche (cuffie antirumore) e guanti protettivi. Si raccomanda inoltre di indossare calzature di sicurezza antiscivolo.

- Se l'utensile elettrico è dotato di un attacco per dispositivi di aspirazione o raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati correttamente e funzionino a dovere.

- Concedetevi delle pause ogni volta che ne sentite il bisogno. L'uso continuo e prolungato di utensili elettrici può causare forte affaticamento e sindrome da vibrazione, aumentando il rischio di incidenti.
- Spegnerne sempre gli utensili elettrici e scollegarli dalla rete elettrica quando non vengono utilizzati o quando si effettuano operazioni di regolazione.

Servizio

La manutenzione e la riparazione delle apparecchiature devono essere eseguite esclusivamente da personale autorizzato, utilizzando solo ricambi e accessori originali, al fine di garantire il mantenimento della sicurezza operativa del dispositivo.

Avvertenze di sicurezza specifiche per i seghetti puzzle

- Durante l'utilizzo, impugnare il seghetto alternativo esclusivamente dalle superfici di presa isolate (maniglie), poiché la lama potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione stesso. Il contatto con un filo sotto tensione può rendere "attivo" le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico e provocare una scossa elettrica all'operatore.
- Non avviare il seghetto alternativo quando la lama è a diretto contatto con il pezzo in lavorazione. Un contatto improvviso può causare contraccolpi, forti vibrazioni o lesioni all'operatore.
- Prima di appoggiare il seghetto alternativo sul banco da lavoro, attendere che si fermi completamente. Una lama in movimento potrebbe entrare in contatto con la superficie di appoggio, causando la perdita di controllo o danni a cose.
- Ispezionare visivamente la lama prima di ogni utilizzo. Non utilizzare lame incrinare, deformate o smussate. Utilizzare esclusivamente lame ben affilate.
- Utilizzare sempre la lama appropriata al materiale che si intende tagliare. Non utilizzare lame destinate al legno per tagliare il metallo e viceversa.
- Fissare saldamente il pezzo in lavorazione utilizzando morsetti o dispositivi di bloccaggio appropriati. Non tenere mai il pezzo in lavorazione con la mano o appoggiandolo sul ginocchio durante il taglio.



- Non posizionare mai la mano sotto il pezzo in lavorazione lungo la linea di taglio. Esiste un grave rischio di lesioni personali dovute al taglio.
- Quando si tagliano pezzi di legno a sezione circolare, utilizzare appositi dispositivi di bloccaggio per evitare la rotazione accidentale del pezzo durante il processo.
- Non utilizzare mai le mani nude per rimuovere segatura, trucioli o detriti derivanti dal taglio mentre la macchina è in funzione. Attendere che la lama si fermi completamente.
- Prima di iniziare l'operazione, ispezionare attentamente il pezzo e rimuovere tutti i corpi estranei (chiodi, viti, graffette metalliche).
- Se la lama si inceppa nel materiale, spegnere immediatamente il seghetto alternativo e scollegarlo dalla presa di corrente. Non tentare mai di liberare o rallentare una lama inceppata premendola con pezzi di legno o altri oggetti.

Uso previsto

Il seghetto alternativo è destinato esclusivamente all'uso personale (domestico/hobbistico) per operazioni di taglio e rifilatura su vari materiali, come legno, metallo e plastica, utilizzando gli accessori specifici per ciascun materiale.

NON È PROGETTATO PER USO INDUSTRIALE O PROFESSIONALE!

Preparazione all'operazione



ATTENZIONE! SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI OPERAZIONE DI REGOLAZIONE O MANUTENZIONE!

Installazione della lama

- Utilizzare la chiave a brugola (chiave esagonale) per allentare la vite di fissaggio della lama.

- Inserire una nuova lama nel manicotto di serraggio con i denti rivolti in avanti. Assicurarsi che il bordo posteriore della lama si inserisca nel rullo di guida, quindi serrare saldamente la vite. Dopo il serraggio, verificare manualmente la stabilità della lama per assicurarsi che sia completamente bloccata nel supporto.

Regolazione dell'angolo di taglio

- L'intero gruppo del seghetto alternativo può essere ruotato rispetto alla piastra di base (scarpa), consentendo alla lama di tagliare il pezzo in lavorazione con diverse angolazioni (da 0° a 45° a sinistra o a destra).
- Allentare le viti situate nella parte inferiore della piastra di base (scarpa).
- Ruotare la piastra di base all'angolazione desiderata (utilizzando le tacche graduate sulla guida) e serrare saldamente le viti per evitare che l'angolazione si modifichi durante il funzionamento.

Aspirazione delle polveri

Il prodotto è dotato di una porta di aspirazione della polvere alla quale è possibile collegare un aspirapolvere professionale, garantendo così un ambiente di lavoro pulito e una visibilità ottimale della linea di taglio.

Operazione



ATTENZIONE! SE DURANTE IL FUNZIONAMENTO SI VERIFICANO RUMORI ANOMALI O VIBRAZIONI ECCESSIVE, ARRESTARE IMMEDIATAMENTE L'UTENSILE E CONTATTARE UN CENTRO DI ASSISTENZA AUTORIZZATO PER CONTROLLO E RIPARAZIONE.



ATTENZIONE! TENERE SEMPRE LA PIASTRA DI BASE DEL SEGhetto ADERENTE AL PEZZO DA LAVORARE. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTA CONDIZIONE PUÒ CAUSARE LA ROTTURA DELLA LAMA E LESIONI PERSONALI.

Accensione/Spengimento

Per avviare l'utensile, premere prima il pulsante di blocco di sicurezza, poi premere l'interruttore principale. Per arrestarlo, rilasciare l'interruttore. Il pulsante laterale funge esclusivamente da blocco di sicurezza contro l'avvio accidentale e non consente di bloccare l'utensile in posizione "acceso".



ATTENZIONE! NON LASCIARE MAI L'UTENSILE INCUSTODITO QUANDO SI UTILIZZA IN MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO CONTINUO!

Operazione di taglio

- Fissare il pezzo in lavorazione utilizzando i dispositivi di bloccaggio. Selezionare la velocità appropriata e avviare l'apparecchio. Attendere che la lama raggiunga la velocità impostata prima di entrare in contatto con il pezzo in lavorazione. Posizionare la piastra di base in piano sul pezzo in lavorazione e avanzare fino a quando la lama non entra in contatto con il pezzo. Avanzare lentamente ed eseguire il taglio del pezzo.
- Non esercitare una pressione eccessiva per aumentare la velocità di taglio; applicare troppa pressione può piegare o rompere la lama e surriscaldare il motore. Al termine del taglio, spegnere il prodotto e attendere che la lama si fermi completamente prima di riporlo sul banco da lavoro.

Eseguire tagli curvi (taglio a immersione e taglio circolare)

- Quando si inizia a tagliare dal centro del pezzo, è necessario praticare un foro con un diametro di almeno 12 mm per garantire spazio sufficiente per inserire la lama prima di avviare l'utensile.
- Quando si tagliano superfici curve strette, è necessario ridurre la velocità di avanzamento del seghetto alternativo per consentire alla lama di seguire il percorso senza bloccarsi o deviare.

Taglio del metallo

- Durante il taglio del metallo, è necessario utilizzare un olio di raffreddamento per la lama.
- Lubrificare regolarmente la lama del seghetto alternativo o la superficie del pezzo in lavorazione durante tutto il processo di taglio per ridurre l'usura della lama e impedire che perda la sua tempra a causa delle alte temperature.

Protezione da sovraccarico

- Il motore può danneggiarsi se sovraccaricato applicando una pressione eccessiva per un periodo prolungato durante l'utilizzo del prodotto. Pertanto, non bisogna aumentare la velocità di taglio incrementando la pressione sulla macchina.
- Non utilizzare il prodotto in modo continuativo per periodi prolungati.
- Se notate che il prodotto si è surriscaldato, lasciatelo raffreddare (arrestate l'utensile o lasciatelo funzionare a vuoto per 1-2 minuti per un raffreddamento più rapido attraverso le fessure di ventilazione).

Pulizia e manutenzione



ATTENZIONE! PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO SULL'APPARECCHIATURA, SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DALLA RETE ELETTRICA!

Pulizia

- Mantieni pulite le fessure di ventilazione dell'alloggiamento per evitare il surriscaldamento del motore. Se hai a disposizione un'attrezzatura apposita, pulisci periodicamente le fessure di ventilazione con aria compressa.
- Pulire regolarmente l'attrezzatura, preferibilmente dopo ogni utilizzo, con un panno morbido. In caso di sporco ostinato, utilizzare un panno leggermente inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non utilizzare solventi (come benzina e suoi derivati, alcol, diluenti o detersivi aggressivi) perché possono danneggiare le parti in plastica e distruggere l'isolamento dell'alloggiamento.

Manutenzione

Le nostre apparecchiature sono state progettate per funzionare a lungo con una manutenzione minima. Rispettando le istruzioni sopra riportate, potrete sempre ottenere la massima soddisfazione durante l'utilizzo. Controllate periodicamente lo stato delle spazzole del collettore (spazzole di carbone) e fatele sostituire presso un centro di assistenza autorizzato qualora notiate una produzione eccessiva di scintille all'interno dell'alloggiamento.

Magazzinaggio


- Prima di riporre l'utensile, pulirlo sempre con un panno leggermente inumidito con acqua saponata e assicurarsi che sia completamente asciutto.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini, in posizione stabile e sicura, in un luogo fresco e asciutto, evitando temperature eccessivamente alte o basse. La temperatura di conservazione ottimale è compresa tra 5°C e 30°C.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta e, se possibile, conservarlo in un luogo buio.
- Non conservare il prodotto avvolto in pellicola di plastica o in un sacchetto di plastica per evitare la formazione di umidità, che può provocare ruggine sui componenti meccanici interni. Si consiglia di conservarlo nella sua scatola di cartone originale o in un'apposita custodia.



Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Piezas componentes

1. Variador de velocidad
2. Interruptor ON/OFF
3. Botón de funcionamiento continuo
4. Conector de extracción de polvo
5. Base (Zapata)
6. Palanca de acción pendular
7. Protector (Protección de seguridad)
8. Tornillos de ajuste del ángulo de la base



Datos técnicos

Código de producto	681624
Tensión/Frecuencia	220-240V / 50-60Hz
Potencia nominal	500 W
Sistema de fijación de hoja	Clásico con tornillos
Ángulo de bisel máximo	+ / - 45°
Espesor máximo de corte	Madera 55 mm, Metal 6 mm
Velocidad variable	600 – 3000 opm
Extracción de polvo	Sí
Nivel máximo de ruido (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Nivel de vibración	Madera: 4.5 m/s ² , Metal: 5 m/s ²
Peso neto	~1.7 kg



¡Advertencia! Por su propia seguridad, lea atentamente este manual y las instrucciones generales de seguridad antes de utilizar el equipo. El incumplimiento de estas normas puede provocar descargas eléctricas, incendios o lesiones personales graves.



¡Advertencia! En esta sierra de calar y en todo este manual se utilizan símbolos gráficos estandarizados. Su propósito es garantizar un funcionamiento seguro y prevenir daños al equipo o lesiones personales graves causadas por la hoja en movimiento, las virutas o escombros que puedan salir despedidos, o los riesgos eléctricos.

Dada la importancia crucial de estas marcas, es necesario que lea, comprenda y observe detenidamente el significado de cada símbolo que se presenta a continuación antes de conectar la herramienta a la batería o a la red eléctrica.

Advertencias generales de seguridad sobre herramientas eléctricas

Seguridad en el área de trabajo

- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los espacios desordenados u oscuros propician los accidentes.
- No utilice herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvo inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que pueden encender el polvo o los vapores.
- Mantenga a los niños y a las personas no autorizadas alejados mientras utiliza una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden provocar que pierda el control del equipo.

Seguridad eléctrica



¡ATENCIÓN! COMPRUEBE SIEMPRE QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDA A LA TENSIÓN ESPECIFICADA EN LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO.

- No manipule herramientas eléctricas con las manos mojadas o húmedas.
- No maltrate, retuerza ni dañe el cable de alimentación.
- Nunca utilice el cable para transportar el producto, ni tire del cable para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- Mantenga el cable de alimentación alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.
- Revise periódicamente el estado del enchufe y del cable de alimentación. En caso de daños, contacte exclusivamente con un electricista autorizado o un centro de servicio autorizado para su reemplazo. No utilice herramientas eléctricas con el cable de alimentación dañado.
- Inspeccione visualmente la herramienta eléctrica antes de cada uso. No utilice equipos defectuosos o dañados.
- Antes de usar el producto, asegúrese de que todos los tornillos y elementos de fijación estén bien apretados y de que los accesorios estén montados de forma correcta y segura.
- Utilice únicamente accesorios compatibles con su modelo específico. No intente adaptar ni utilizar accesorios incompatibles o improvisados.
- Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado (OFF) antes de enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no funciona correctamente.



- No utilice el producto ni lo exponga a la lluvia ni a la humedad excesiva. La entrada de agua en la carcasa aumenta el riesgo de descarga eléctrica o cortocircuito.
- Para su uso en exteriores, utilice únicamente cables de extensión diseñados y aprobados para uso en exteriores.
- ¡No fuerce el producto! Su uso seguro solo se garantiza respetando los parámetros de funcionamiento indicados en la ficha técnica. No utilice la herramienta eléctrica para fines distintos a los para los que fue diseñada.

Seguridad personal

- No utilice herramientas eléctricas si está cansado o bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamentos que puedan afectar su concentración y sus reflejos.
- Vístase siempre de forma apropiada para el trabajo. No use ropa suelta ni joyas. Si tiene el cabello largo, debe llevarlo recogido y bien sujeto para evitar que se enganche en las partes móviles de la maquinaria.



- Durante su uso, es obligatorio el uso de equipo de protección individual (EPI): gafas de seguridad, protección auditiva (protectores auditivos) y guantes de protección. También se recomienda el uso de calzado de seguridad antideslizante.
- Si la herramienta eléctrica incluye una conexión para dispositivos de extracción o recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados correctamente y funcionen adecuadamente.

- Tómese descansos con la frecuencia necesaria. El uso continuo y prolongado de herramientas eléctricas puede provocar fatiga severa y síndrome de vibración, lo que aumenta el riesgo de accidentes.
- Apague siempre las herramientas eléctricas y desconéctelas de la red eléctrica cuando no las utilice o cuando realice operaciones de ajuste.

Servicio

El mantenimiento y la reparación del equipo deben ser realizados exclusivamente por personal autorizado, utilizando únicamente repuestos y accesorios originales, para garantizar que se mantenga la seguridad operativa del dispositivo.

Advertencias de seguridad específicas para sierras de calar

- Durante su funcionamiento, sujete la sierra de calar exclusivamente por las superficies de agarre aisladas (mangos), ya que la hoja podría entrar en contacto con el cableado eléctrico oculto o con su propio cable de alimentación. El contacto con un cable con corriente puede electrificar las partes metálicas expuestas de la herramienta y provocar una descarga eléctrica al operario.
- No encienda la sierra de calar cuando la hoja esté en contacto directo con la pieza de trabajo. El contacto repentino puede provocar un retroceso, vibraciones violentas o lesiones al operario.
- Deje que la sierra de calar se detenga por completo antes de apoyarla sobre el banco de trabajo. Una hoja en movimiento puede entrar en contacto con la superficie de apoyo, lo que podría provocar la pérdida de control o daños materiales.
- Inspeccione visualmente la cuchilla antes de cada uso. No utilice cuchillas agrietadas, deformadas o desafiladas. Trabaje exclusivamente con cuchillas bien afiladas.
- Utilice siempre el tipo de cuchilla adecuado para el material que vaya a cortar. No utilice cuchillas diseñadas para cortar madera para cortar metal, ni viceversa.
- Sujete firmemente la pieza de trabajo con abrazaderas o dispositivos de sujeción adecuados. Nunca sujete la pieza de trabajo con la mano ni sobre la rodilla durante el corte.
 - Nunca coloque la mano debajo de la pieza de trabajo en la línea de corte. Existe un grave riesgo de lesiones personales por corte.
 - Al cortar madera de sección redonda, utilice dispositivos de sujeción especiales para evitar la rotación accidental de la pieza de trabajo durante el proceso.
- Nunca utilice las manos desnudas para retirar el aserrín, las virutas o los residuos resultantes del corte mientras la máquina esté en funcionamiento. Espere a que la hoja se detenga por completo.
- Inspeccione cuidadosamente la pieza antes de comenzar la operación y retire todos los cuerpos extraños (clavos, tornillos, grapas metálicas).
- Si la hoja se atasca en el material, apague la sierra de calar inmediatamente y desconéctela de la toma de corriente. Nunca intente liberar o frenar una hoja atascada presionándola con trozos de madera u otros objetos.



Uso previsto

La sierra de calar está diseñada exclusivamente para uso personal (doméstico/de aficionado) para operaciones de corte y desgarro en diversos materiales, como madera, metal y plástico, utilizando los accesorios específicos para cada material.

¡NO ESTÁ DISEÑADO PARA USO INDUSTRIAL O PROFESIONAL!

Preparación para la operación



¡ATENCIÓN! ¡DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE COMENZAR CUALQUIER AJUSTE O OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO!

Instalación de la cuchilla

- Utilice la llave Allen (llave hexagonal) para aflojar el tornillo de sujeción de la cuchilla.
- Inserte una cuchilla nueva en el manguito de sujeción con los dientes hacia adelante. Asegúrese de que el borde posterior de la cuchilla encaje en el rodillo guía y, a continuación, apriete firmemente el tornillo. Compruebe manualmente la estabilidad de la cuchilla tras apretarla para asegurarse de que queda completamente fijada en el soporte.

Ajuste del ángulo de corte

- El conjunto completo de la sierra de calar puede pivotar con respecto a la placa base (zapata), lo que permite que la hoja corte la pieza de trabajo en diferentes ángulos (de 0° a 45° a la izquierda o a la derecha).
- Afloje los tornillos ubicados en la parte inferior de la placa base (zapata).
- Gire la placa base hasta el ángulo deseado (utilizando las marcas graduadas de la guía) y apriete firmemente los tornillos para evitar que el ángulo se desplace durante el funcionamiento.

Extracción de polvo

El producto está equipado con un puerto de extracción de polvo al que se puede conectar una aspiradora profesional (extractor de polvo), lo que garantiza un entorno de trabajo limpio y una visibilidad óptima de la línea de corte.

Operación



¡ATENCIÓN! SI SE PRODUCE RUIDO ANORMAL O VIBRACIÓN EXCESIVA DURANTE EL FUNCIONAMIENTO, DETENGA LA HERRAMIENTA INMEDIATAMENTE Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU INSPECCIÓN Y REPARACIÓN.



¡ATENCIÓN! MANTENGA SIEMPRE LA PLACA BASE (ZAPATA) DE LA SIERRA DE CALAR PLANA CONTRA LA PIEZA DE TRABAJO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA INSTRUCCIÓN PUEDE PROVOCAR LA RUPTURA DE LA HOJA Y LESIONES PERSONALES.

Encendido/apagado

Para encender la herramienta, primero presione el botón de bloqueo de seguridad y luego el interruptor principal. Para apagarla, suelte el interruptor. El botón lateral funciona exclusivamente como bloqueo de seguridad para evitar el encendido accidental y no permite bloquear la herramienta en la posición de encendido.



¡ATENCIÓN! ¡NUNCA DEJE LA HERRAMIENTA SIN SUPERVISIÓN CUANDO ESTÉ EN MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO!

Operación de corte

- Sujete la pieza de trabajo con dispositivos de sujeción. Seleccione la velocidad adecuada y ponga en marcha el producto. Espere a que la cuchilla alcance la velocidad programada antes de que entre en contacto con la pieza. Coloque la placa base plana sobre la pieza y avance hasta que la cuchilla la toque. Avance lentamente y realice el corte.
- No fuerce demasiado la cuchilla para aumentar la velocidad de corte; aplicar demasiada presión puede doblar o romper la cuchilla y sobrecalentar el motor. Al finalizar el corte, apague la herramienta y espere a que la cuchilla se detenga por completo antes de colocarla sobre la mesa de trabajo.

Realización de cortes curvos (cortes de inmersión y circulares)

- Al comenzar a cortar desde el centro de la pieza de trabajo, debe perforar un orificio con un diámetro de al menos 12 mm para asegurarse de que haya suficiente espacio para insertar la hoja antes de poner en marcha la herramienta.
- Al cortar superficies curvas muy cerradas, es necesario reducir la velocidad de avance de la sierra de calar para que la hoja siga la trayectoria sin atascarse ni desviarse.

Cortando metal

- Al cortar metal, es necesario utilizar un aceite refrigerante para la hoja durante el proceso de corte.
- Lubrique la hoja de la sierra de calar o la superficie de la pieza de trabajo a intervalos regulares durante todo el proceso de corte para reducir el desgaste de la hoja y evitar que pierda su temple debido a las altas temperaturas.

Protección contra sobrecarga

- El motor puede dañarse si se sobrecarga al aplicar una presión excesiva durante un período prolongado durante el uso del producto. Por lo tanto, no debe acelerar la velocidad de corte aumentando la presión sobre la máquina.
- No utilice el producto de forma continua durante largos periodos de tiempo.
- Cuando notes que el producto se ha sobrecalentado, deja que se enfríe (detén la herramienta o déjala funcionar sin carga durante 1-2 minutos para un enfriamiento más rápido a través de las ranuras de ventilación).

Limpieza y mantenimiento



**¡ATENCIÓN! ANTES DE REALIZAR CUALQUIER INTERVENCIÓN EN EL EQUIPO,
¡DESCONECTE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA!**

Limpieza

- Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la carcasa para evitar el sobrecalentamiento del motor. Si tiene acceso a este equipo, limpie periódicamente las ranuras de ventilación con aire comprimido.
- Limpie el equipo periódicamente, preferiblemente después de cada uso, con un paño suave. Si la suciedad persiste, utilice un paño ligeramente humedecido con una solución de agua y jabón suave.
- No utilice disolventes (como gasolina y sus derivados, alcohol, diluyentes o productos de limpieza agresivos) porque pueden dañar las piezas de plástico y destruir el aislamiento de la carcasa.

Mantenimiento

Nuestro equipo ha sido diseñado para funcionar durante un largo periodo de tiempo con un mantenimiento mínimo. Siguiendo las instrucciones anteriores, siempre obtendrá la máxima satisfacción durante su uso. Revise periódicamente el estado de las escobillas del conmutador (escobillas de carbón) y, si observa chispas excesivas dentro de la carcasa, sáquelas de un centro de servicio autorizado.

Almacenamiento

- Limpie siempre la carcasa con un paño ligeramente humedecido con agua jabonosa antes de guardarla y asegúrese de que la herramienta esté completamente seca.
- Guarde el producto en un lugar inaccesible para los niños, en una posición estable y segura, en un sitio fresco y seco, evitando temperaturas excesivamente altas o bajas. La temperatura óptima de almacenamiento es entre 5 °C y 30 °C.
- Proteja el producto de la luz solar directa y, si es posible, guárdelo en un lugar oscuro.
- No guarde el producto envuelto en film plástico ni en una bolsa de plástico para evitar la acumulación de humedad, que puede provocar la oxidación de los componentes mecánicos internos. Se recomienda guardarlo en su caja de cartón original o en un estuche de transporte específico.



Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Alkatrészek

1. Fordulatszám-szabályozó
2. BE/KI kapcsoló
3. Folyamatos működés gomb (Rögzítógomb)
4. Porelszívó csonek
5. Talp
6. Ingafunkció kar
7. Védőburkolat
8. Talpszög-beállító csavarok



Műszaki adatok

Termékkód	681624
Feszültség/Frekvencia	220-240V / 50-60Hz
Névleges teljesítmény	500 W
Fűrészlap-rögzítő rendszer	Klasszikus, csavaros
Maximális dőlésszög	+ / - 45°
Maximális vágási vastagság	Fa 55 mm, Fém 6 mm
Változtatható löketség	600 – 3000 opm
Porelszívás	Igen
Maximális zajszint (LWA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Vibrációs szint	Fa: 4.5 m/s ² , Fém: 5 m/s ²
Nettó súly	~1.7 kg



Figyelem! Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és az általános biztonsági utasításokat a berendezés használata előtt. Ezen szabályok be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos személyi sérülést okozhat.



Figyelem! Ezen a szúrófűrészben és a kézikönyvben szabványos grafikus szimbólumok találhatók. Céljuk a biztonságos működés biztosítása, valamint a mozgó penge, a repülő forgács/törmelék vagy az elektromos veszélyek okozta berendezéskárosodás vagy súlyos személyi sérülés megelőzése. Tekintettel ezen jelölések kritikus fontosságára, a szerszám akkumulátorhoz vagy a hálózati csatlakoztatása előtt el kell olvasnia, meg kell értenie és gondosan be kell tartania az alábbiakban bemutatott egyes szimbólumok jelentését.

Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos kéziszerszámokhoz

Munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A rendetlen vagy sötét területek balesetveszélyesek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat kelthetnek, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Elektromos szerszám használata közben tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen szemlélőket. A figyelemelterelés miatt elveszítheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonság



FIGYELEM! MINDIG ELLENŐRIZZE, HOGY A TÁPFESZÜLTÉG MEGEGYEZIK A TERMÉK ADATTÁBLÁJÁN MEGADOTT FESZÜLTÉSSEL.

- Ne kezelje az elektromos szerszámokat nedves vagy nyirkos kézzel.
- Ne bántson rosszul, ne csavarja vagy sértse meg a tápkábelt.
- Soha ne használja a kábelt a termék hordozására, és soha ne húzza a kábelt a csatlakozódugó kihúzásához a konnektorból.
- Tartsa távol a tápkábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről.
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozódugó és a tápkábel állapotát. Sérülés esetén kizárólag hivatalos villanszerelőhöz vagy szervizközponthoz forduljon cseréjükért. Ne használjon sérült tápkábellel rendelkező elektromos szerszámokat.
- Minden indítás előtt vizuálisan ellenőrizze az elektromos szerszámot. Ne használjon hibás vagy sérült berendezést.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csavar és rögzítőelem biztonságosan meg van húzva, és hogy a tartozékok megfelelően és biztonságosan vannak felszerelve.
- Kizárólag olyan tartozékokat használjon, amelyek kompatibilisek az Ön által használt modellel. Ne próbálja meg átalakítani, és ne használjon nem kompatibilis vagy rögtönzött tartozékokat.
- Kerülje a véletlen beindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló „Ki” (OFF) állásban van, mielőtt a tápkábelt a konnektorba csatlakoztatja. Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működik megfelelően.
- Ne használja és ne tegye ki a terméket esőnek vagy túlzott nedvességnek. A házba jutó víz növeli az áramütés vagy a rövidzárlat kockázatát.
- Kültéri használatához csak kültéri használatra tervezett és jóváhagyott hosszabbító kábelt használjon.
- Ne erőltesse a terméket! Csak akkor használható biztonságosan, ha betartja a műszaki adatlapban feltüntetett működési paramétereket. Ne használja az elektromos szerszámot más célra, mint amire tervezték.



Személyes biztonság

- Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt, vagy alkohol, kábítószer vagy gyógyszer hatása alatt áll, amelyek befolyásolhatják a koncentrációját és a reflexeit.
- Mindig megfelelően öltözzön a munkához. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Ha hosszú a haja, azt hátra kell kötni és megfelelően rögzíteni, hogy elkerülje a gép mozgó alkatrészeibe való beakadásának kockázatát.



- Használat közben kötelező a személyi védőfelszerelés (PPE) viselése: védőszemüveg, hallásvédő (fülvédő) és védőkesztyű. Csúszásmentes biztonsági lábbeli viselése is ajánlott.

Ha az elektromos szerszám porleszívó vagy porgyűjtő eszközökhöz való csatlakozóval van felszerelve, győződjön meg arról, hogy ezek megfelelően vannak csatlakoztatva és megfelelően működnek.

- Szükség szerint tartson szünetet. Az elektromos szerszámok folyamatos és hosszan tartó használata súlyos fáradtságot és rezgési szindrómát okozhat, ami növeli a balesetek kockázatát.
- Mindig kapcsolja ki az elektromos szerszámokat, és húzza ki a hálózati csatlakozójukat, ha nem használják őket, vagy beállítási műveleteket végeznek.

Szolgáltatás

A berendezés karbantartását és javítását kizárólag hivatalos személyzet végezheti, csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használva, a készülék üzembiztonságának megőrzése érdekében.

Különleges biztonsági figyelmeztetések szűrőfűrészekhez

- Működés közben a szűrőfűrészt kizárólag a szigetelt markolatfelületeknél (fogantyúknál) fogja meg, mivel a fűrészlap rejtett elektromos vezetékekhez vagy a saját tápkábeléhez érhet. Az élő vezetékkel való érintkezés az elektromos szerszám szabadon lévő fém alkatrészeit élővé teheti, és áramütést okozhat a kezelőnek.
- Ne indítsa el a szűrőfűrészt, ha a penge közvetlenül érintkezik a munkadarabbal. A hirtelen érintkezés visszarúgást, heves rezgéseket vagy a kezelő sérülését okozhatja.
- Mielőtt a munkadarabra helyezné a szűrőfűrészt, hagyja teljesen leállni. A mozgó fűrészlap hozzáérhet a tartófelülethez, ami az irányítás elvesztéséhez vagy anyagi kárhoz vezethet.
- Minden használat előtt vizuálisan ellenőrizze a pengét. Ne használjon repedt, deformálódott vagy tompa pengéket. Kizárólag jól élesített pengékkel dolgozzon.
- Mindig a vágni kívánt anyagnak megfelelő fűrészlapot használja. Ne használjon fa vagy fém vágására szolgáló fűrészlapokat, és fordítva.
- Rögzítse a munkadarabot szilárdan szorítókkal vagy megfelelő rögzítőeszközökkel. Vágás közben soha ne tartsa a munkadarabot kezében vagy a térdén keresztbe.
 - Soha ne helyezze a kezét a munkadarab alá a vágási vonalban. A vágás során fennáll a személyi sérülés súlyos veszélye.
 - Kör keresztmetszetű fa vágásakor speciális szorítóeszközöket kell használni a munkadarab véletlen elfordulásának megakadályozására a folyamat során.
 - Működés közben soha ne használjon pusztá kézzel fűrészport, forgácsot vagy törmelékét a vágás során. Várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll.
- A munka megkezdése előtt gondosan ellenőrizze a munkadarabot, és távolítsa el minden idegen tárgyat (szögeket, csavarokat, fémkapcsokat).
- Ha a fűrészlap beszorul az anyagba, azonnal kapcsolja ki a szűrőfűrészt, és húzza ki a konnektorból. Soha ne próbálja meg kiszabadítani vagy lelassítani a beszorult fűrészlapot fadarabokkal vagy más tárgyakkal lenyomva.



Rendeltetésszerű használat

A szűrőfűrész kizárólag személyes használatra (otthoni/hobbyi) készült különféle anyagok, például fa, fém és műanyag vágási és hosszvágási műveleteire, az adott anyaghoz tartozó tartozékok használatával.

NEM IPARI VAGY PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA TERVEZVE!

Felkészülés a műveletre



FIGYELEM! BÁRMILYEN BEÁLLÍTÁSI VAGY KARBANTARTÁSI MŰVELET MEGKEZDÉSE ELŐTT KIHÚZZA A TÁPFESZÜLTSEGET!

Penge beszerelése

- Az imbuszkulccsal (imbuszkulcs) lazítsa meg a penge rögzítőcsavarját.
- Helyezzen be egy új pengét a szorítóhüvelybe úgy, hogy a fogak előre nézzenek. Győződjön meg arról, hogy a penge hátsó széle illeszkedik a vezetőgörgőbe, majd húzza meg erősen a csavart. A meghúzás után manuálisan ellenőrizze a penge stabilitását, hogy megbizonyosodjon arról, hogy teljesen rögzült a tartóban.

A vágási szög beállítása

- A szűrőfűrész teljes szerkezete elforgatható az alaplaphoz (talphoz) képest, így a fűrészlap különböző szögekben (0°-45° balra vagy jobbra) vághatja a munkadarabot.
- Lazítsa meg az alaplappal (talp) alján található csavarokat.
- Fordítsa el az alaplappal a kívánt szögbe (a vezetőn lévő jelölések segítségével), és húzza meg erősen a csavarokat, hogy megakadályozza a szög elmozdulását működés közben.

Porelszívás

A termék porelszívó csatlakozóval van felszerelve, amelyhez professzionális porszívót (porszívót) csatlakoztathat, ezáltal biztosítva a tiszta munkakörnyezetet és a vágási vonal optimális láthatóságát.

Művelet



FIGYELEM! HA MŰKÖDÉS KÖZBEN RENDKÍVÜLI ZAJ VAGY TÚLZOTT REZGÉS LÉP FEL, AZONNAL ÁLLÍTSA LE A SZERSZÁMOT, ÉS ELLENŐRZÉS ÉS JAVÍTÁS ÉRDEKÉBEN FORDULJON HIVATALOS SZERVIZKÖZPONTHOZ.



FIGYELEM! A SZÜRÖFŰRÉSZ ALAPJÁT (TALPÁT) MINDIG TARTSA A MUNKADARABHOZ SÍKOSAN. E FELTÉTEL BETARTÁSA A FŰRÉSZLAP TÖRÉSÉHEZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSHEZ OKOZHAT.

Be-/kikapcsolás

A szerszám elindításához először nyomja meg a biztonsági reteszelő gombot, majd a főkapcsolót. Leállításához engedje el a kapcsolót. Az oldalsó gomb kizárólag biztonsági zárként szolgál a véletlen beindítás ellen, és nem teszi lehetővé a szerszám „be” állásban való rögzítését.



FIGYELEM! SOHA NE HAGYJA FELÜGYELET NÉLKÜL A SZERSZÁMOT FOLYAMATOS ÜZEMMÓDBAN!

Vágási művelet

- Rögzítse a munkadarabot szorítóeszközökkel. Válassza ki a megfelelő sebességfokozatot, és indítsa el a terméket. Várja meg, amíg a fűrészlap eléri a beállított sebességet, mielőtt hozzáérne a munkadarabhoz. Helyezze az alaplappal laposan a munkadarabra, és tolja előre a fűrészlapot, amíg hozzá nem ér a munkadarabhoz. Lassan tolja előre, és végezze el a munkadarab vágását.
- Ne nyomja túlzottan a vágási sebesség növeléséhez; a túl nagy nyomás meggörbítheti vagy eltörheti a fűrészlapot, és túlmelegítheti a motort. A vágás végén kapcsolja ki a terméket, és várja meg, amíg a fűrészlap teljesen leáll, mielőtt a terméket a munkadarabra helyezi.

Íves vágások készítése (merülő és körvágás)

- Amikor a munkadarab közepéről kezdi a vágást, legalább 12 mm átmérőjű lyukat kell fúrni, hogy elegendő hely legyen a fűrészlap behelyezéséhez a szerszám elindítása előtt.
- Szűk, ívelt felületek vágása esetén csökkenteni kell a dekopírfűrész előtolási sebességét, hogy a fűrészlap a pályát követve, beszorulás vagy elhajlás nélkül tudjon haladni.

Fémvágás

- Fém vágásakor a vágási folyamat során hűtőolajat kell használni.
- A vágási folyamat során rendszeres időközönként kenje meg a szűrőfűrészlapot vagy a munkadarab felületét, hogy csökkentse a lap kopását és megakadályozza a magas hőmérséklet miatti keménységvesztést.

Túlterhelés elleni védelem

- A motor károsodhat, ha a termék használata során hosszabb ideig túlzott nyomást alkalmaznak, és túlterhelik. Ezért tilos a vágási sebességet a gépre ható nyomás növelésével gyorsítani.
- Ne használja a terméket folyamatosan hosszú ideig.
- Hagyja a terméket lehűlni, ha túlmelegedést észlel (állítsa le a szerszámot, vagy hagyja 1-2 percig terhelés nélkül működni a gyorsabb hűtés érdekében a szellőzőnyílásokon keresztül).

Tisztítás és karbantartás



FIGYELEM! A BERENDEZÉSEN VÉGZETT BÁRMILYEN BEAVATKOZÁS ELŐTT KELL VÁLASZTANI A TÁPANYAGTARTALOMRÓL!

Tisztítás

- Tartsa tisztán a ház szellőzőnyílásait a motor túlmelegedésének elkerülése érdekében. Ha hozzáfér a berendezéshez, rendszeresen fújja ki a szellőzőnyílásokat sűrített levegővel.
- Rendszeresen, lehetőleg minden használat után, tisztítsa meg a berendezést puha ruhával. Makacs szennyeződés esetén használjon enyhén szappanos vízzel enyhén megnedvesített ruhát.
- Ne használjon oldószereket (például benzint és származékait, alkoholt, hígítókat vagy erős tisztítószerkeket), mert ezek károsíthatják a műanyag alkatrészeket és tönkreteszhetik a ház szigetelését.

Karbantartás

Berendezéseinket minimális karbantartás melletti hosszú távú működésre terveztük. A fenti utasítások betartásával mindig maximális elégedettséget érhet el használat közben. Rendszeresen ellenőrizze a kommutátorkefék (szénkefék) állapotát, és ha túlzott szikrázást észlel a házban, cseréltesse ki azokat egy hivatalos szervizközpontban.

Tárolás


- Tárolás előtt mindig tisztítsa meg a házat egy enyhén szappanos vízzel megnedvesített ruhával, és győződjön meg arról, hogy a szerszám teljesen száraz.
- A terméket gyermekek elől elzárva, stabil és biztonságos helyzetben, hűvös és száraz helyen tárolja, kerülje a túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletet. Az optimális tárolási hőmérséklet 5°C és 30°C között van.
- Óvja a terméket a közvetlen napfénytől, és ha lehetséges, sötét helyen tárolja.
- Ne tárolja a terméket műanyag fóliába vagy műanyag zacskóba csomagolva, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását, ami rozsdásodást okozhat a belső mechanikus alkatrészekben. Javasoljuk, hogy az eredeti kartondobozában vagy egy erre a célra szolgáló hordtáskában tárolja.



Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Εξαρτήματα

1. Ρυθμιστής στροφών (Μεταβολέας ταχύτητας)
2. Διακόπτης ON/OFF
3. Κουμπί συνεχούς λειτουργίας (Κουμπί κλειδώματος)
4. Στόμιο εξαγωγής σκόνης
5. Βάση (Πέλμα)
6. Μοχλός εκκρεμούς κίνησης
7. Προστατευτικό (Προφυλακτήρας)
8. Βίδες ρύθμισης γωνίας βάσης



Τεχνικά δεδομένα

Κωδικός προϊόντος	681624
Τάση/Συχνότητα	220-240V / 50-60Hz
Ονομαστική ισχύς	500 W
Σύστημα στερέωσης λάμας	Κλασικό με βίδες
Μέγιστη γωνία κλίσης	+ / - 45°
Μέγιστο πάχος κοπής	Ξύλο 55 mm, Μέταλλο 6 mm
Μεταβλητή ταχύτητα	600 – 3000 rpm
Εξαγωγή σκόνης	Ναι
Μέγιστη στάθμη θορύβου (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	Ξύλο: 4.5 m/s ² , Μέταλλο: 5 m/s ²
Καθαρό βάρος	~1.7 kg



Προειδοποίηση! Για την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφαλείας πριν από τη λειτουργία του εξοπλισμού. Η μη τήρηση αυτών των κανόνων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.



Προειδοποίηση! Σε αυτό το παζλ και σε όλο το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται τυποποιημένα γραφικά σύμβολα. Σκοπός τους είναι να διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία και να αποτρέπουν ζημιές στον εξοπλισμό ή σοβαρούς τραυματισμούς που προκαλούνται από την κινούμενη λεπίδα, τα θραύσματα/θραύσματα που εκτοξεύονται ή τους ηλεκτρικούς κινδύνους. Δεδομένης της κρίσιμης σημασίας αυτών των σημάνσεων, απαιτείται να διαβάσετε, να κατανοήσετε και να τηρήσετε προσεκτικά τη σημασία κάθε συμβόλου που παρουσιάζεται παρακάτω πριν συνδέσετε το εργαλείο στην μπαταρία ή στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι προκαλούν ατυχήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλέξουν τη σκόνη ή τους ατμούς.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους μη εξουσιοδοτημένους παρευρισκόμενους μακριά κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Οι περισπασμοί μπορεί να σας προκαλέσουν απώλεια ελέγχου του εξοπλισμού.

Ηλεκτρική ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΛΕΓΧΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ Η ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- Μην χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία με βρεγμένα ή υγρά χέρια.
- Μην καταχράστε, στρίβετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά του προϊόντος και μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη.
- Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του φως και του καλωδίου τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε αποκλειστικά με έναν εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο ή με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αντικατάστασή τους. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Επιθεωρείτε οπτικά το ηλεκτρικό εργαλείο πριν από κάθε εκκίνηση. Μην χρησιμοποιείτε λαττωματικό ή κατεστραμμένο εξοπλισμό.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και τα στοιχεία στερέωσης είναι καλά σφιγμένα και ότι τα αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ που είναι συμβατά με το συγκεκριμένο μοντέλο σας. Μην επιχειρήσετε να προσαρμόσετε ή να χρησιμοποιήσετε ασύμβατα ή αυτοσχέδια αξεσουάρ.
- Αποτρέψτε την ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση "Off" (Απενεργοποίηση) πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν λειτουργεί σωστά.



- Μην χρησιμοποιείτε ή εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή υπερβολική υγρασία. Η είσοδος νερού στο περίβλημα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή βραχυκυκλώματος.
- Για λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται και είναι εγκεκριμένα για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην πιέζετε το προϊόν! Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια μόνο εάν τηρούνται οι παράμετροι λειτουργίας που αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο δεδομένων. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Προσωπική ασφάλεια

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση και τα αντανακλαστικά σας.
- Να ντύνετε πάντα κατάλληλα για τη δουλειά. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Αν έχετε μακριά μαλλιά, πρέπει να τα πιάσετε πίσω και να τα στερεώσετε σωστά για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να πιαστούν στα κινούμενα εξαρτήματα του μηχανήματος.



- Κατά τη χρήση, είναι υποχρεωτική η χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ): γυαλιά ασφαλείας, ωτοασπίδες και προστατευτικά γάντια. Συνιστάται επίσης η χρήση αντιολισθητικών υποδημάτων ασφαλείας.

- Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο διαθέτει σύνδεση για συσκευές αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι σωστά συνδεδεμένες και λειτουργούν σωστά.
- Κάντε διαλείμματα ανάπαυσης όσο συχνά χρειάζεται. Η συνεχής και παρατεταμένη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει σοβαρή κόπωση και σύνδρομο κραδασμών, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων.
- Να απενεργοποιείτε πάντα τα ηλεκτρικά εργαλεία και να τα αποσυνδέετε από το δίκτυο ρεύματος όταν δεν τα χρησιμοποιείτε ή όταν εκτελείτε εργασίες ρύθμισης.

Υψηλότητα

Η συντήρηση και η επισκευή του εξοπλισμού πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, χρησιμοποιώντας μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής.

Ειδικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για σέγες

- Κατά τη λειτουργία, κρατάτε τη σέγα αποκλειστικά από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής (λαβές), καθώς η λεπίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές ηλεκτρικές καλωδιώσεις ή με το δικό της καλώδιο τροφοδοσίας. Η επαφή με ένα "ηλεκτροφόρο" καλώδιο μπορεί να θέσει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου σε "ηλεκτροφόρο" τάση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
- Μην ξεκινάτε τη σέγα όταν η λάμα της βρίσκεται σε άμεση επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Η ξαφνική επαφή μπορεί να προκαλέσει ανάκρουση, ισχυρούς κραδασμούς ή τραυματισμό στον χειριστή.
- Αφήστε το παζλ να σταματήσει εντελώς πριν το τοποθετήσετε στον πάγκο εργασίας. Μια κινούμενη λεπίδα μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια στήριξης, με αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου ή υλικές ζημιές.
- Επιθεωρήστε οπτικά τη λεπίδα πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ραγισμένες, παραμορφωμένες ή θαμπές λεπίδες. Εργάζεστε αποκλειστικά με καλά ακονισμένες λεπίδες.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο τύπο λεπίδας για το υλικό που σκοπεύετε να κόψετε. Μην χρησιμοποιείτε λεπίδες που προορίζονται για την κοπή ξύλου για μέταλλο και αντίστροφα.
- Ασφαλίστε σταθερά το τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας σφιγκτήρες ή κατάλληλες συσκευές συγκράτησης. Μην κρατάτε ποτέ το τεμάχιο εργασίας με το χέρι σας ή πάνω από το γόνατό σας κατά την κοπή.



- Ποτέ μην τοποθετείτε το χέρι σας κάτω από το τεμάχιο εργασίας στη γραμμή κοπής. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού από την κοπή.
- Όταν κόβετε ξύλο στρογγυλής διατομής, χρησιμοποιήστε ειδικές συσκευές σύσφιξης για να αποτρέψετε τυχαία περιστροφή του τεμαχίου εργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ γυμνά χέρια για να αφαιρέσετε πριονίδι, θραύσματα ή υπολείμματα που προκύπτουν από την κοπή ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Περιμένετε να σταματήσει εντελώς η λεπίδα.
- Επιθεωρήστε προσεκτικά το τεμάχιο εργασίας πριν ξεκινήσετε την εργασία και αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα (καρφιά, βίδες, μεταλλικά συνδετήρες).
- Εάν η λάμα μπλοκάρει στο υλικό, απενεργοποιήστε αμέσως τη σέγα και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Μην επιχειρήσετε ποτέ να απελευθερώσετε ή να επιβραδύνετε μια μπλοκαρισμένη λάμα πιέζοντας την με κομμάτια ξύλου ή άλλα αντικείμενα.

Προβλεπόμενη χρήση

Η σέγα προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση (οικιακή/χόμπι) για εργασίες κοπής και σχισίματος σε διάφορα υλικά, όπως ξύλο, μέταλλο και πλαστικό, χρησιμοποιώντας τα ειδικά αξεσουάρ για κάθε υλικό.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Προετοιμασία για Λειτουργία



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ!

Εγκατάσταση λεπίδας

- Χρησιμοποιήστε το κλειδί Allen (κλειδί εξαγωνικού τύπου) για να χαλαρώσετε τη βίδα σύσφιξης της λεπίδας.
- Τοποθετήστε μια νέα λεπίδα στο χιτώνιο σύσφιξης με τα δόντια στραμμένα προς τα εμπρός. Βεβαιωθείτε ότι η πίσω άκρη της λεπίδας εφαρμόζει στον κύλινδρο οδηγό και, στη συνέχεια, σφίξτε καλά τη βίδα. Ελέγξτε χειροκίνητα τη σταθερότητα της λεπίδας μετά το σφίξιμο για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει πλήρως στη βάση.

Ρύθμιση της γωνίας κοπής

- Ολόκληρο το συγκρότημα της σέγας μπορεί να περιστραφεί σε σχέση με την πλάκα βάσης (πέλμα), επιτρέποντας στη λεπίδα να κόβει το τεμάχιο εργασίας σε διαφορετικές γωνίες (0° - 45° προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά).
- Χαλαρώστε τις βίδες που βρίσκονται στην κάτω πλευρά της πλάκας βάσης (πέλμα).
- Περιστρέψτε την πλάκα βάσης στην επιθυμητή γωνία (χρησιμοποιώντας τις διαβαθμισμένες ενδείξεις στον οδηγό) και σφίξτε καλά τις βίδες για να αποτρέψετε τη μετατόπιση της γωνίας κατά τη λειτουργία.

Εξόρυξη σκόνης

Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με μια θύρα εξαγωγής σκόνης στην οποία μπορείτε να συνδέσετε μια επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα (εξολκέας σκόνης), εξασφαλίζοντας έτσι ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας και βέλτιστη ορατότητα της γραμμής κοπής.

Λειτουργία



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙ ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗ ΒΑΣΗ (ΠΛΑΚΑ) ΤΗΣ ΣΕΓΑΣ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο, πατήστε πρώτα το κουμπί κλειδώματος ασφαλείας και, στη συνέχεια, πατήστε τον κύριο διακόπτη σκανδάλης. Για να σταματήσετε, αφήστε τον διακόπτη σκανδάλης. Το πλευρικό κουμπί χρησιμεύει αυστηρά ως κλειδώμα ασφαλείας έναντι τυχαίας εκκίνησης και δεν επιτρέπει το κλείδωμα του εργαλείου στη θέση "on".



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΟΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ!

Λειτουργία κοπής

- Ασφαλίστε το τεμάχιο εργασίας χρησιμοποιώντας συσκευές σύσφιξης. Επιλέξτε την κατάλληλη βαθμίδα ταχύτητας και ξεκινήστε το προϊόν. Περιμένετε να φτάσει η λεπίδα στην καθορισμένη ταχύτητα πριν έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Τοποθετήστε την πλάκα βάσης επίπεδα στο τεμάχιο εργασίας και προωθήστε την μέχρι η λεπίδα να έρθει σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας. Προωθήστε αργά και εκτελέστε την κοπή του τεμαχίου εργασίας.
- Μην πιέζετε υπερβολικά για να αυξήσετε την ταχύτητα κοπής. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης μπορεί να λυγίσει ή να σπάσει τη λεπίδα και να υπερθερμάνει τον κινητήρα. Στο τέλος της κοπής, απενεργοποιήστε το προϊόν και περιμένετε να σταματήσει εντελώς η λεπίδα πριν τοποθετήσετε το προϊόν στον πάγκο εργασίας.

Κάνοντας καμπύλες κοπές (βυθιζόμενη και κυκλική κοπή)

- Όταν ξεκινάτε την κοπή από τη μέση του τεμαχίου εργασίας, πρέπει να ανοίξετε μια τρύπα με διάμετρο τουλάχιστον 12 mm για να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για την εισαγωγή της λεπίδας πριν ξεκινήσετε το εργαλείο.
- Κατά την κοπή σφιχτών καμπυλωτών επιφανειών, είναι απαραίτητο να μειώσετε τον ρυθμό τροφοδοσίας της σέγας ώστε η λάμα να μπορεί να ακολουθεί την τροχιά χωρίς να μπλοκάρει ή να εκτρέπεται.

Κοπή μετάλλου

- Κατά την κοπή μετάλλου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε λάδι ψύξης λεπίδας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής.
- Λιπάνετε τη λάμα του παζλ ή την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κοπής για να μειώσετε τη φθορά της λάμας και να αποτρέψετε την απώλεια σκληρότητας της λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Προστασία υπερφόρτωσης

- Ο κινητήρας μπορεί να υποστεί ζημιά εάν υπερφορτωθεί λόγω της εφαρμογής υπερβολικής πίεσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα κατά τη χρήση του προϊόντος. Επομένως, δεν πρέπει να επιταχύνετε τον ρυθμό κοπής αυξάνοντας την πίεση στο μηχανήμα.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν συνεχώς για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αφήστε το προϊόν να κρυώσει όταν παρατηρήσετε ότι έχει υπερθερμανθεί (σταματήστε το εργαλείο ή αφήστε το να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 1-2 λεπτά για ταχύτερη ψύξη μέσω των σχισμών εξαερισμού).

Καθαρισμός και Συντήρηση



ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ!

Καθάρισμα

- Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού του περιβλήματος καθαρές για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση του κινητήρα. Φυσάτε περιοδικά τις σχισμές εξαερισμού με πεπιεσμένο αέρα, εάν έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον εξοπλισμό.
- Καθαρίζετε τακτικά, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση, τον εξοπλισμό με ένα μαλακό πανί. Εάν υπάρχει επίμονη βρωμιά, χρησιμοποιήστε ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού και νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες (όπως βενζίνη και τα παράγωγά της, αλκοόλ, αραιωτικά ή ισχυρά καθαριστικά), επειδή αυτά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και να καταστρέψουν τη μόνωση του περιβλήματος.

Συντήρηση

Ο εξοπλισμός μας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Θα μπορείτε πάντα να απολαμβάνετε τη μέγιστη ικανοποίηση κατά τη χρήση τηρώντας τις παραπάνω οδηγίες. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση των ψηκτρών του συλλέκτη (ψηκτρών άνθρακα) και ζητήστε την αντικατάστασή τους σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις εάν παρατηρήσετε υπερβολικό σπινθήρα μέσα στο περίβλημα.

Αποθήκευση

- Καθαρίζετε πάντα το περίβλημα με ένα πανί ελαφρώς βρεγμένο με σαπουνόνερο πριν από την αποθήκευση και βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο είναι εντελώς στεγνό.
- Φυλάξτε το προϊόν σε σημείο που δεν είναι προσβάσιμο σε παιδιά, σε σταθερή και ασφαλή θέση, σε δροσερό και ξηρό μέρος, αποφεύγοντας τις υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. Η βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης είναι μεταξύ 5°C και 30°C.


- Προστατέψτε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως και φυλάξτε το σε σκοτεινό μέρος, εάν είναι δυνατόν.
- Μην αποθηκεύετε το προϊόν τυλιγμένο σε πλαστική μεμβράνη ή πλαστική σακούλα για να αποφύγετε τη συσσώρευση υγρασίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σκουριά στα εσωτερικά μηχανικά εξαρτήματα. Συνιστάται να το αποθηκεύετε στο αρχικό του χαρτόκουτο ή σε ειδική θήκη μεταφοράς.



Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Компонентни части

1. Регулатор на оборотите
2. Превключвател ON/OFF
3. Бутон за непрекъсната работа (Застопоряващ бутон)
4. Накрайник за прахоулавяне
5. Опорна плоча (Подметка)
6. Лост за махално движение
7. Предпазител
8. Винтове за регулиране ъгъла на опорната плоча



Технически данни

Код на продукта	681624
Напрежение/Честота	220-240V / 50-60Hz
Номинална мощност	500 W
Система за фиксиране на ножа	Класическо с винтове
Максимален ъгъл на наклон	+ / - 45°
Максимална дебелина на рязане	Дърво 55 мм, Метал 6 мм
Променливи обороти (ходове)	600 – 3000 rpm
Прахоулавяне	Да
Максимално ниво на шум (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Ниво на вибрации	Дърво: 4.5 м/сек ² , Метал: 5 м/сек ²
Нетно тегло	~1.7 кг



Внимание! За ваша собствена безопасност, прочетете внимателно това ръководство и общите инструкции за безопасност, преди да работите с оборудването. Неспазването на тези правила може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.



Внимание! На този прободен трион и в цялото ръководство се използват стандартизирани графични символи. Тяхната цел е да осигурят безопасна работа и да предотвратят повреда на оборудването или сериозни наранявания, причинени от движещото се острие, летящи стружки/отломки или електрически опасности.

Предвид критичното значение на тези обозначения, е необходимо да прочетете, разберете и внимателно да спазвате значението на всеки символ, представен по-долу, преди да свържете инструмента към батерията или електрическата мрежа.

Общи предупреждения за безопасност при работа с електрически инструменти

Безопасност на работното място

- Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Затрупаните или тъмни зони са предпоставка за злополуки.
- Не работете с електрически инструменти в експлозивна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електроинструментите създават искри, които могат да запалят праха или изпаренията.
- Дръжте деца и неоторизирани странични лица далеч, докато работите с електрически инструмент. Разсейването може да доведе до загуба на контрол над оборудването.

Електрическа безопасност



ВНИМАНИЕ! ВНАГИ ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ЗАХРАНВАЩОТО НАПРЕЖЕНИЕ СЪОТВЕТСТВА НА НАПРЕЖЕНИЕТО, ПОСОЧЕНО НА ТАБЕЛКАТА С ИНФОРМАЦИОННИ ДАННИ НА ПРОДУКТА.

- Не боравете с електрически инструменти с мокри или влажни ръце.
- Не злоупотребявайте, не усуквайте и не повреждайте захранващия кабел.
- Никога не използвайте кабела за носене на продукта и никога не дърпайте кабела, за да изключите щепсела от контакта.
- Дръжте захранващия кабел далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части.
- Периодично проверявайте състоянието на щепсела и захранващия кабел. В случай на повреда, се обърнете към оторизиран електротехник или оторизиран сервизен център изключително за тяхната подмяна. Не използвайте електрически инструменти с повреден захранващ кабел.
- Преди всяко стартиране проверявайте визуално електроинструмента. Не използвайте дефектно или повредено оборудване.
- Преди употреба се уверете, че всички винтове и крепежни елементи са здраво затегнати и че аксесоарите са правилно и безопасно монтирани.
- Използвайте само аксесоари, които са съвместими с вашия конкретен модел. Не се опитвайте да адаптирате или използвате несъвместими или импровизирани аксесоари.
- Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в положение "Изключено" (OFF), преди да включите захранващия кабел в контакта. Не използвайте електрически инструмент, ако превключвателят не работи правилно.



- Не използвайте и не излагайте продукта на дъжд или прекомерна влага. Попадането на вода в корпуса увеличава риска от токов удар или късо съединение.
- За работа на открито използвайте само удължителни кабели, предназначени и одобрени за употреба на открито.
- Не насилвайте продукта! Той може да се използва безопасно само ако се спазват работните параметри, посочени в техническия лист. Не използвайте електрическия инструмент за цели, различни от тези, за които е проектиран.

Лична безопасност

- Не използвайте електрически инструменти, ако сте уморени или под влиянието на алкохол, наркотици или лекарства, които биха могли да повлияят на концентрацията и рефлексите ви.
- Винаги се обличайте подходящо за работа. Не носете широки дрехи или бижута. Ако имате дълга коса, тя трябва да бъде вързана и правилно закрепена, за да се елиминира рискът от закачане в движещите се компоненти на машините.



- По време на употреба е задължително носенето на лични предпазни средства (ЛПС): предпазни очила, предпазни средства за слуха (антифони) и предпазни ръкавици. Препоръчва се също носенето на предпазни обувки с неплъзгащи

се елементи.

- Ако електрическият инструмент е снабден с връзка за устройства за прахоулавяне или събиране на прах, уверете се, че те са свързани правилно и функционират безупречно.
- Правете си почивки толкова често, колкото е необходимо. Непрекъснатата и продължителна употреба на електрически инструменти може да причини силна умора и вибрационен синдром, увеличавайки риска от злополуки.
- Винаги изключвайте електрическите инструменти и ги разкачайки от електрическата мрежа, когато не ги използвате или когато извършвате настройки.

Услуга

Поддръжката и ремонтът на оборудването трябва да се извършват изключително от оторизиран персонал, като се използват само оригинални резервни части и аксесоари, за да се гарантира безопасността на работата на устройството.

Специфични предупреждения за безопасност за прободни триони

- По време на работа дръжте прободния трион единствено за изолираните повърхности за хващане (дръжки), тъй като острието може да се докосне до скрити електрически кабели или до собствения си захранващ кабел. Контактът с проводник под напрежение може да направи откритите метални части на електрическия инструмент под напрежение и да причини токов удар на оператора.
- Не включвайте прободния трион, когато острието му е в директен контакт с детайла. Внезапният контакт може да причини откат, силни вибрации или нараняване на оператора.
- Оставете прободния трион да спре напълно, преди да го поставите върху работната маса. Движещ се диск може да влезе в контакт с опорната повърхност, което да доведе до загуба на контрол или материални щети.
- Визуално проверявайте острието преди всяка употреба. Не използвайте напукани, деформирани или тъпи остриета. Работете само с добре заточени остриета.
- Винаги използвайте подходящия тип острие за материала, който възнамерявате да режете. Не използвайте остриета, предназначени за рязане на дърво за метал и обратно.
- Закрепете здраво детайла със скоби или подходящи захващащи устройства. Никога не дръжте детайла с ръка или през коляното си по време на рязане.



- Никога не поставяйте ръката си под детайла по линията на рязане. Съществува сериозен риск от нараняване при рязане.
- При рязане на дървесина с кръгло сечение използвайте специални затягащи устройства, за да предотвратите случайно завъртане на детайла по време на процеса.
- Никога не използвайте голи ръце, за да отстранявате дървени стърготини, стружки или отломки, получени от рязане, докато машината работи. Изчакайте острието да спре напълно.
- Внимателно проверете детайла преди да започнете работата и отстранете всички чужди тела (пирони, винтове, метални скоби).
- Ако острието заседне в материала, незабавно изключете прободния трион и го извадете от контакта. Никога не се опитвайте да освободите или забавите заседнало острие, като го натискате с парчета дърво или други предмети.

Предназначение

Прободният трион е предназначен изключително за лична употреба (домакинство/хоби) за рязане и надлъжно рязане на различни материали, като дърво, метал и пластмаса, като се

използват предназначения за съответния материал аксесоари.

НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ИНДУСТРИАЛНА ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

Подготовка за операция



ВНИМАНИЕ! ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ КАКВИТО И ДА Е ОПЕРАЦИИ ПО НАСТРОЙКА ИЛИ ПОДДРЪЖКА!

Монтаж на острие

- Използвайте шестостенния ключ (Altern), за да разхлабите затегателния винт на острието.
- Поставете ново острие в затягащата втулка със зъбите, обърнати напред. Уверете се, че задният ръб на острието пасва във водещата ролка, след което здраво затегнете винта. Проверете ръчно стабилността на острието след затягане, за да се уверите, че е напълно заключено в държача.

Регулиране на ъгъла на рязане

- Целият възел на прободния трион може да се завърта спрямо основната плоча (обувката), което позволява на острието да реже детайла под различни ъгли (0°-45° наляво или надясно).
- Разхлабете винтовете, разположени от долната страна на основната плоча (обувката).
- Завъртете основната плоча до желания ъгъл (използвайки градуираните маркировки на водача) и здраво затегнете винтовете, за да предотвратите изместване на ъгъла по време на работа.

Прахоулавяне

Продуктът е оборудван с порт за прахоулавяне, към който можете да свържете професионална прахосмукачка (прахоуловител), като по този начин осигурите чиста работна среда и оптимална видимост на линията на рязане.

Операция



ВНИМАНИЕ! АКО ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА СЕ ЧУВСТВА НЕНОРМАЛЕН ШУМ ИЛИ ПРЕКОМЕРНИ ВИБРАЦИИ, СПРЕТЕ ИНСТРУМЕНТА НЕЗАБАВНО И СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОВЕРКА И РЕМОНТ.



ВНИМАНИЕ! ВНАГИ ДЪРЖЕТЕ ОСНОВНАТА ПЛОЧА (ОБУВКА) НА ПРОБОДНИЯ ТРИОН ПЛОСКО ПРИЛЕПЕНА КЪМ ДЕТАЛЯ. НЕСПАЗВАНЕТО НА ТОВА УСЛОВИЕ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО СЧУПВАНЕ НА ОСТРИЕТО И ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ.

Включване/изключване

За да стартирате инструмента, първо натиснете бутона за предпазно заключване, след което натиснете главния спусък. За да спрете, освободете спусъка. Страничният бутон служи единствено като предпазител срещу случайно стартиране и не позволява заключване на инструмента в положение "включено".



ВНИМАНИЕ! НИКОГА НЕ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА БЕЗ НАДЗОР, КОГАТО РАБОТИ В РЕЖИМ НА НЕПРЕКЪСНАТА ФУНКЦИЯ!

Операция по рязане

- Закрепете детайла с помощта на затягащи устройства. Изберете подходящата степен на скорост и стартирайте продукта. Изчакайте острието да достигне зададената скорост, преди да влезе в контакт с детайла. Поставете основната плоча плоско върху детайла и придвижете, докато острието се докосне до детайла. Придвигвайте се бавно и извършете рязането на детайла.
- Не натискайте прекомерно, за да увеличите скоростта на рязане; прилагането на твърде голям натиск може да огъне или счупи острието и ще прегрее двигателя. В края на рязането изключете продукта и изчакайте острието да спре напълно, преди да го

поставите на работната маса.

Извършване на криволинейни разрези (потопяемо и кръгово рязане)

- Когато започвате да режете от средата на детайла, трябва да пробие отвор с диаметър най-малко 12 мм, за да осигурите достатъчно място за поставяне на острието, преди да стартирате инструмента.
- При рязане на тесни извити повърхности е необходимо да се намали скоростта на подаване на прободния трион, за да може острието да следва траекторията, без да се заклинва или отклонява.

Рязане на метал

- При рязане на метал е необходимо да се използва масло за охлаждане на острието по време на процеса на рязане.
- Смазвайте острието на прободния трион или повърхността на детайла на редовни интервали през целия процес на рязане, за да намалите износването на острието и да предотвратите закаляването му поради високи температури.

Защита от претоварване

- Двигателят може да се повреди, ако се претовари чрез прилагане на прекомерно налягане за продължителен период от време по време на употреба на продукта. Следователно, не трябва да ускорявате скоростта на рязане чрез увеличаване на налягането върху машината.
- Не използвайте продукта непрекъснато за дълги периоди от време.
- Оставете продукта да се охлади, когато забележите, че е прегрял (спрете инструмента или го оставете да работи на празен ход за 1-2 минути за по-бързо охлаждане през вентилационните отвори).

Почистване и поддръжка



ВНИМАНИЕ! ПРЕДИ ВСЯКАКВА НАМЕРА ПО ОБОРУДВАНЕТО, ИЗКЛЮЧЕТЕ ЗАХРАНВАНЕТО ОТ МРЕЖАТА!

Почистване

- Поддържайте вентилационните отвори на корпуса чисти, за да предотвратите прегряване на двигателя. Периодично продухвайте вентилационните отвори със състен въздух, ако имате достъп до това оборудване.
- Редовно, за предпочитане след всяка употреба, почиствайте оборудването с мека кърпа. При наличие на упорити замърсявания използвайте кърпа, леко навлажнена с мек сапунен разтвор и вода.
- Не използвайте разтворители (като бензин и неговите производни, алкохол, разредители или агресивни почистващи препарати), тъй като те могат да повредят пластмасовите части и да разрушат изолацията на корпуса.

Поддръжка

Нашето оборудване е проектирано да работи за дълъг период от време с минимална поддръжка. Винаги ще можете да получите максимално удовлетворение по време на употреба, като спазвате горните инструкции. Периодично проверявайте състоянието на колекторните четки (въглеродните четки) и ги сменяйте в оторизиран сервизен център, ако забележите прекомерно искрене вътре в корпуса.

Съхранение

- Винаги почиствайте корпуса с кърпа, леко навлажнена със сапунена вода, преди съхранение и се уверете, че инструментът е напълно сух.
- Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца, в стабилна и сигурна позиция, на хладно и сухо място, като избягвате прекомерно високи или ниски температури. Оптималната температура за съхранение е между 5°C и 30°C.
- Пазете продукта от пряка слънчева светлина и го съхранявайте на тъмно място, ако е възможно.


- Не съхранявайте продукта, увит в пластмасово фолио или найлонов плик, за да избегнете натрупване на влага, която може да доведе до ръжда по вътрешните механични компоненти. Препоръчително е да го съхранявате в оригиналната му картонена кутия или в специален калъф за носене.



Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Bauteile

1. Drehzahlregler
2. Ein-/Ausschalter (ON/OFF)
3. Arretierknopf für Dauerbetrieb
4. Staubabsauganschluss
5. Grundplatte (Fußplatte)
6. Pendelhubhebel
7. Berührungsschutz (Schutzhaube)
8. Schrauben zur Fußplattenwinkelverstellung



Technische Daten

Produktcode	681624
Spannung/Frequenz	220-240V / 50-60Hz
Nennleistung	500 W
Sägeblattbefestigungssystem	Klassisch mit Schrauben
Maximaler Gehrungswinkel	+ / - 45°
Maximale Schnitttiefe	Holz 55 mm, Metall 6 mm
Variable Drehzahl (Hubzahl)	600 – 3000 opm
Staubabsaugung	Ja
Maximaler Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Vibrationspegel	Holz: 4.5 m/s ² , Metall: 5 m/s ²
Nettogewicht	~1.7 kg



Warnung! Lesen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung und die allgemeinen Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Regeln kann zu Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.



Achtung! Auf dieser Stichsäge und in dieser Bedienungsanleitung werden standardisierte grafische Symbole verwendet. Sie dienen der sicheren Bedienung und sollen Sachschäden oder schwere Verletzungen durch das sich drehende Sägeblatt, umherfliegende Späne/Teile oder elektrische Gefahren verhindern. Angesichts der entscheidenden Bedeutung dieser Markierungen sind Sie verpflichtet, die Bedeutung jedes unten aufgeführten Symbols zu lesen, zu verstehen und sorgfältig zu beachten, bevor Sie das Gerät an den Akku oder das Stromnetz anschließen.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

Sicherheit im Arbeitsbereich

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche oder dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Umstehende fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Elektrische Sicherheit



ACHTUNG! ÜBERPRÜFEN SIE IMMER, OB DIE VERSORGUNGSSPANNUNG DER AUF DEM TYPENSCHILD DES PRODUKTS ANGEgebenEN SPANNUNG ENTSPRICHT.

- Elektrowerkzeuge dürfen nicht mit nassen oder feuchten Händen angefasst werden.
- Das Netzkabel darf nicht beschädigt, verdreht oder anderweitig missbraucht werden.
- Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen des Produkts und ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Steckers und des Netzkabels. Wenden Sie sich im Schadensfall ausschließlich an einen autorisierten Elektriker oder ein autorisiertes Servicecenter, um diese austauschen zu lassen. Verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge mit einem beschädigten Netzkabel.
- Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug vor jedem Gebrauch visuell. Verwenden Sie keine defekten oder beschädigten Geräte.
- Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Schrauben und Befestigungselemente fest angezogen sind und dass das Zubehör korrekt und sicher montiert ist.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das mit Ihrem spezifischen Modell kompatibel ist. Versuchen Sie nicht, inkompatibles oder improvisiertes Zubehör anzupassen oder zu verwenden.
- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern, stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „Aus“ (OFF) befindet, bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn der Schalter nicht ordnungsgemäß funktioniert.



- Das Produkt darf weder Regen noch übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Stromschlages oder Kurzschlusses.
- Für den Betrieb im Freien dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die für den Einsatz im Freien vorgesehen und zugelassen sind.
- Wenden Sie keine Gewalt an! Das Produkt kann nur sicher verwendet werden, wenn die im technischen Datenblatt angegebenen Betriebsparameter eingehalten werden. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.

Persönliche Sicherheit

- Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen, die Ihre Konzentration und Ihre Reflexe beeinträchtigen könnten.
- Kleiden Sie sich stets angemessen für die Arbeit. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Lange Haare müssen zusammengebunden und sicher befestigt sein, um zu verhindern, dass sie sich in den beweglichen Maschinenteilen verfangen.



Während der Benutzung ist das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Pflicht: Schutzbrille, Gehörschutz und Schutzhandschuhe. Das Tragen von rutschfestem Sicherheitsschuhwerk wird ebenfalls empfohlen.

- Verfügt das Elektrowerkzeug über einen Anschluss für Staubabsaugungs- oder -sammelvorrichtungen, stellen Sie sicher, dass diese korrekt angeschlossen sind und ordnungsgemäß funktionieren.
- Machen Sie so oft wie nötig Pausen. Die kontinuierliche und längere Verwendung von Elektrowerkzeugen kann zu starker Ermüdung und Vibrationssyndrom führen und somit das Unfallrisiko erhöhen.
- Schalten Sie Elektrowerkzeuge immer aus und trennen Sie sie vom Stromnetz, wenn sie nicht benutzt werden oder wenn Einstellarbeiten durchgeführt werden.

Service

Wartung und Reparatur des Geräts dürfen ausschließlich von autorisiertem Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen und -zubehör durchgeführt werden, um die Betriebssicherheit des Geräts zu gewährleisten.

Spezielle Sicherheitshinweise für Stichsägen

- Halten Sie die Stichsäge während des Betriebs ausschließlich an den isolierten Griffflächen, da das Sägeblatt mit verdeckten elektrischen Leitungen oder dem Netzkabel in Berührung kommen kann. Der Kontakt mit einem stromführenden Kabel kann dazu führen, dass freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung stehen und dem Bediener einen Stromschlag zufügen.
- Starten Sie die Stichsäge nicht, wenn sich das Sägeblatt in direktem Kontakt mit dem Werkstück befindet. Ein plötzlicher Kontakt kann zu Rückschlag, heftigen Vibrationen oder Verletzungen des Bedieners führen.
- Lassen Sie die Stichsäge vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie sie auf der Werkbank ablegen. Ein sich drehendes Sägeblatt kann mit der Auflagefläche in Berührung kommen, was zu Kontrollverlust oder Sachschäden führen kann.
- Überprüfen Sie die Klinge vor jedem Gebrauch visuell. Verwenden Sie keine rissigen, verformten oder stumpfen Klingen. Arbeiten Sie ausschließlich mit scharfen Klingen.
- Verwenden Sie stets das für das zu schneidende Material geeignete Sägeblatt. Verwenden Sie keine für Holz vorgesehenen Sägeblätter für Metall und umgekehrt.
- Befestigen Sie das Werkstück fest mit Klemmen oder geeigneten Haltevorrichtungen. Halten Sie das Werkstück während des Schneidens niemals mit der Hand oder über dem Knie fest.
 - Positionieren Sie Ihre Hand niemals unterhalb des Werkstücks in der Schnittrinne. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko beim Schneiden.
 - Beim Schneiden von Rundholz sollten spezielle Spannvorrichtungen verwendet werden, um ein versehentliches Verdrehen des Werkstücks während des Vorgangs zu verhindern.
- Entfernen Sie Sägemehl, Späne oder sonstige Schnittreste niemals mit bloßen Händen, solange die Maschine läuft. Warten Sie, bis das Sägeblatt vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Untersuchen Sie das Werkstück vor Beginn der Bearbeitung sorgfältig und entfernen Sie alle Fremdkörper (Nägel, Schrauben, Metallklammern).
- Wenn sich das Sägeblatt im Material verklemmt, schalten Sie die Stichsäge sofort aus und trennen Sie sie vom Stromnetz. Versuchen Sie niemals, ein verklemmtes Sägeblatt durch Drücken mit Holzstücken oder anderen Gegenständen zu lösen oder zu verlangsamen.



Verwendungszweck

Die Stichsäge ist ausschließlich für den privaten Gebrauch (Haushalt/Hobby) zum Schneiden und Längsschneiden verschiedener Materialien wie Holz, Metall und Kunststoff unter Verwendung des jeweils passenden Zubehörs bestimmt.

ES IST NICHT FÜR DEN INDUSTRIELLE ODER PROFESSIONELLEN EINSATZ VORGESEHEN!

Vorbereitung auf den Einsatz



ACHTUNG! TRENNEN SIE DIE STROMVERSORGUNG, BEVOR SIE MIT JEDLICHEN EINSTELL- ODER WARTUNGSARBEITEN BEGINNEN!

Klingenmontage

- Verwenden Sie den Inbusschlüssel (Sechskantschlüssel), um die Klemmschraube der Klinge zu lösen.
- Setzen Sie ein neues Sägeblatt mit den Zähnen nach vorn in die Klemmhülse ein. Achten Sie darauf, dass die Hinterkante des Sägeblatts in die Führungsrolle einrastet, und ziehen Sie die Schraube fest an. Prüfen Sie nach dem Festziehen manuell den festen Sitz des Sägeblatts, um sicherzustellen, dass es sicher in der Halterung fixiert ist.

Einstellen des Schnittwinkels

- Die gesamte Stichsäge kann relativ zur Grundplatte (Schuh) geschwenkt werden, sodass das Sägeblatt das Werkstück in verschiedenen Winkeln (0°-45° nach links oder rechts) schneiden kann.
- Lösen Sie die Schrauben an der Unterseite der Grundplatte (Schuh).
- Schwenken Sie die Grundplatte auf den gewünschten Winkel (unter Verwendung der Graduierungsmarkierungen auf der Führung) und ziehen Sie die Schrauben fest an, um zu verhindern, dass sich der Winkel während des Betriebs verschiebt.

Staubabsaugung

Das Produkt ist mit einem Staubabsauganschluss ausgestattet, an den ein professioneller Staubsauger (Staubabsauger) angeschlossen werden kann. Dadurch wird eine saubere Arbeitsumgebung und optimale Sicht auf die Schnittlinie gewährleistet.

Betrieb



ACHTUNG! WENN WÄHREND DES BETRIEBES UNGEWÖHNLICHE GERÄUSCHE ODER ÜBERMÄSSIGE VIBRATIONEN AUFTRETEN, STELLEN SIE DAS WERKZEUG SOFORT EIN UND WENDEN SIE SICH ZUR ÜBERPRÜFUNG UND REPARATUR AN EIN AUTORISIERTES SERVICECENTER.



ACHTUNG! Die Grundplatte (der Fuß) der Stichsäge muss stets flach auf dem Werkstück aufliegen. Andernfalls kann es zu Sägeblattbruch und Verletzungen kommen.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten des Geräts zuerst die Sicherheitssperre betätigen, dann den Hauptauslöser. Zum Ausschalten den Auslöser loslassen. Der seitliche Knopf dient ausschließlich als Sicherheitssperre gegen versehentliches Einschalten und verhindert das Arretieren des Geräts in der „Ein“-Position.



ACHTUNG! DAS WERKZEUG DARF IM DAUERLAUFMODUS NIEMALS UNBEAUF SICHTIGT WERDEN!

Schneidvorgang

- Befestigen Sie das Werkstück mit Spannvorrichtungen. Wählen Sie die passende Drehzahlstufe und starten Sie das Gerät. Warten Sie, bis das Sägeblatt die eingestellte Drehzahl erreicht hat, bevor es das Werkstück berührt. Legen Sie die Grundplatte flach auf das Werkstück und fahren Sie das Sägeblatt vor, bis es das Werkstück berührt. Fahren Sie langsam vor und führen Sie den Schnitt durch.
- Drücken Sie nicht zu stark, um die Schnittgeschwindigkeit zu erhöhen; zu viel Druck kann die Klinge verbiegen oder brechen und den Motor überhitzen. Schalten Sie das Gerät nach dem Schnitt aus und warten Sie, bis die Klinge vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkstück auf die Werkbank legen.

Kurvenschnitte ausführen (Tauch- und Kreisschnitte)

- Wenn Sie mit dem Schneiden von der Mitte des Werkstücks aus beginnen, müssen Sie ein Loch mit einem Durchmesser von mindestens 12 mm bohren, um sicherzustellen, dass genügend Platz zum Einsetzen des Sägeblatts vorhanden ist, bevor Sie das Werkzeug starten.

- Beim Schneiden eng gekrümmter Oberflächen ist es notwendig, die Vorschubgeschwindigkeit der Stichsäge zu verringern, damit das Sägeblatt der Bahn folgen kann, ohne zu klemmen oder abzuweichen.

Metall schneiden

- Beim Schneiden von Metall ist es notwendig, während des Schneidvorgangs ein Klingenkühlöl zu verwenden.
- Schmieren Sie das Stichsägeblatt oder die Oberfläche des Werkstücks während des gesamten Schneidevorgangs regelmäßig ein, um den Verschleiß des Sägeblatts zu verringern und zu verhindern, dass es aufgrund hoher Temperaturen seine Härte verliert.

Überlastschutz

- Der Motor kann beschädigt werden, wenn er durch übermäßigen Druck über einen längeren Zeitraum während des Produktgebrauchs überlastet wird. Daher dürfen Sie die Schnittgeschwindigkeit nicht durch Erhöhen des Maschinendrucks beschleunigen.
- Das Produkt sollte nicht über längere Zeiträume ununterbrochen verwendet werden.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen, wenn Sie bemerken, dass es überhitzt ist (schalten Sie das Gerät aus oder lassen Sie es 1-2 Minuten im Leerlauf laufen, um eine schnellere Abkühlung über die Lüftungsschlitze zu erreichen).

Reinigung und Instandhaltung



ACHTUNG! VOR JEDEM EINGRIFF AN DEM GERÄT MUSS DIE STROMVERSORGUNG VOM NETZGETRETEN GETRENNT WERDEN!

Reinigung

- Halten Sie die Lüftungsschlitze des Gehäuses sauber, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Blasen Sie die Lüftungsschlitze regelmäßig mit Druckluft aus, sofern Sie Zugang zu diesem Gerät haben.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, am besten nach jedem Gebrauch, mit einem weichen Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen verwenden Sie ein leicht mit milder Seifenlauge angefeuchtetes Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel (wie Benzin und seine Derivate, Alkohol, Verdünner oder aggressive Reinigungsmittel), da diese die Kunststoffteile beschädigen und die Gehäuseisolierung zerstören können.

Wartung

Unsere Geräte sind für einen langen und wartungsarmen Betrieb ausgelegt. Durch Beachtung der oben genannten Hinweise erzielen Sie stets optimale Ergebnisse. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Kommutatorbürsten (Kohlebürsten) und lassen Sie diese bei übermäßiger Funkenbildung im Gehäuse in einer autorisierten Servicestelle austauschen.

Lagerung


- Reinigen Sie das Gehäuse vor der Lagerung stets mit einem leicht mit Seifenwasser angefeuchteten Tuch und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem für Kinder unzugänglichen, stabilen und sicheren Ort, kühl und trocken und vermeiden Sie extreme Temperaturen. Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen 5 °C und 30 °C.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und bewahren Sie es möglichst an einem dunklen Ort auf.
- Bewahren Sie das Produkt nicht in Plastikfolie oder einem Plastikbeutel verpackt auf, um Feuchtigkeitsansammlungen zu vermeiden, die zu Rost an den internen mechanischen Bauteilen führen können. Es wird empfohlen, es im Originalkarton oder in einer dafür vorgesehenen Tragetasche aufzubewahren.



Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Composants

1. Variateur de vitesse
2. Interrupteur ON/OFF
3. Bouton de fonctionnement continu
4. Raccord d'aspiration de la poussière (Tubulure de sortie)
5. Semelle (Plaque de base)
6. Levier d'action pendulaire
7. Protecteur (Carter de protection)
8. Vis de réglage de l'inclinaison de la semelle



Données techniques

Code produit	681624
Tension/Fréquence	220-240V / 50-60Hz
Puissance nominale	500 W
Système de fixation de la lame	Classique avec vis
Angle d'inclinaison maximum	+ / - 45°
Épaisseur maximale de coupe	Bois 55 mm, Métal 6 mm
Vitesse variable	600 – 3000 opm
Aspiration de la poussière	Oui
Niveau sonore maximal (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Niveau de vibration	Bois: 4.5 m/s ² , Métal: 5 m/s ²
Poids net	~1.7 kg



Avvertissement! Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel et les consignes générales de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de ces règles peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.



Avvertissement ! Des symboles graphiques normalisés sont utilisés sur cette scie sauteuse et dans ce manuel. Ils servent à garantir une utilisation en toute sécurité et à prévenir les dommages matériels ou les blessures graves causés par la lame en mouvement, les projections de copeaux ou les risques électriques. Compte tenu de l'importance cruciale de ces marquages, vous devez lire, comprendre et observer attentivement la signification de chaque symbole présenté ci-dessous avant de connecter l'outil à la batterie ou au réseau électrique.

Avertissements généraux de sécurité concernant les outils électriques

Sécurité de la zone de travail

- Maintenez votre espace de travail propre et bien éclairé. Les zones encombrées ou sombres favorisent les accidents.
- N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer les poussières ou les vapeurs.
- Lors de l'utilisation d'un outil électrique, tenez les enfants et les personnes non autorisées à l'écart. Toute distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'appareil.

Sécurité électrique



ATTENTION ! VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LA TENSION D'ALIMENTATION CORRESPOND À LA TENSION INDICUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT.

- Ne manipulez pas les outils électriques avec les mains mouillées ou humides.
- Ne pas maltraiter, tordre ou endommager le cordon d'alimentation.
- N'utilisez jamais le cordon pour transporter le produit et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la prise de la prise de courant.
- Tenez le cordon d'alimentation éloigné de la chaleur, de l'huile, des arêtes vives ou des pièces mobiles.
- Vérifiez régulièrement l'état de la prise et du cordon d'alimentation. En cas de dommage, contactez un électricien agréé ou un centre de service agréé uniquement pour leur remplacement. N'utilisez pas d'outils électriques dont le cordon d'alimentation est endommagé.
- Inspectez visuellement l'outil électrique avant chaque utilisation. N'utilisez pas d'équipement défectueux ou endommagé.
- Avant utilisation, assurez-vous que toutes les vis et tous les éléments de fixation sont bien serrés et que les accessoires sont correctement et en toute sécurité montés.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec votre modèle. N'essayez pas d'adapter, d'utiliser des accessoires incompatibles ou improvisés.
- Pour éviter tout démarrage accidentel, assurez-vous que l'interrupteur est en position « Arrêt » avant de brancher le cordon d'alimentation. N'utilisez pas l'outil si l'interrupteur ne fonctionne pas correctement.



- Ne pas utiliser ce produit ni l'exposer à la pluie ou à une humidité excessive. L'infiltration d'eau dans le boîtier augmente le risque de choc électrique ou de court-circuit.
- Pour une utilisation en extérieur, utilisez uniquement des rallonges conçues et approuvées pour un usage extérieur.
- N'utilisez pas le produit de force ! Son utilisation en toute sécurité est conditionnée par le respect des paramètres de fonctionnement mentionnés dans la fiche technique. N'utilisez pas l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Sécurité personnelle

- N'utilisez pas d'outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments susceptibles d'affecter votre concentration et vos réflexes.
- Portez toujours une tenue appropriée au travail. Évitez les vêtements amples et les bijoux. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les soigneusement afin d'éviter tout risque de prise dans les pièces mobiles des machines.



- Lors de l'utilisation, le port d'équipements de protection individuelle (EPI) est obligatoire : lunettes de sécurité, protections auditives et gants de protection. Le port de chaussures de sécurité antidérapantes est également recommandé.
- Si l'outil électrique est muni d'un raccord pour un système d'aspiration ou de collecte de poussière, assurez-vous que celui-ci est correctement raccordé et fonctionne correctement.

- Faites des pauses aussi souvent que nécessaire. L'utilisation continue et prolongée d'outils électriques peut entraîner une fatigue intense et un syndrome des vibrations, augmentant ainsi le risque d'accidents.
- Éteignez toujours les outils électriques et débranchez-les du réseau électrique lorsqu'ils ne sont pas utilisés ou lors d'opérations de réglage.

Service

L'entretien et la réparation de l'équipement doivent être effectués exclusivement par du personnel autorisé, en utilisant uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine, afin de garantir le maintien de la sécurité de fonctionnement de l'appareil.

Avertissements de sécurité spécifiques pour les scies sauteuses

- Pendant l'utilisation, tenez la scie sauteuse exclusivement par les poignées isolées, car la lame peut entrer en contact avec des câbles électriques dissimulés ou avec son propre cordon d'alimentation. Tout contact avec un fil sous tension peut rendre les parties métalliques exposées de l'outil électriques conductrices et provoquer une électrocution.
- Ne mettez pas la scie sauteuse en marche lorsque sa lame est en contact direct avec la pièce à usiner. Un contact soudain peut provoquer un rebond, de fortes vibrations ou des blessures pour l'utilisateur.
- Attendez que la scie sauteuse soit complètement arrêtée avant de la poser sur l'établi. La lame en mouvement peut entrer en contact avec la surface d'appui, ce qui risque d'entraîner une perte de contrôle ou des dommages matériels.
- Inspectez visuellement la lame avant chaque utilisation. N'utilisez pas de lames fissurées, déformées ou émoussées. Utilisez exclusivement des lames bien affûtées.
- Utilisez toujours la lame adaptée au matériau que vous souhaitez couper. N'utilisez pas une lame pour le bois pour couper du métal, et inversement.
- Fixez fermement la pièce à usiner à l'aide de serre-joints ou de dispositifs de maintien appropriés. Ne tenez jamais la pièce à usiner avec votre main ou sur votre genou pendant la découpe.
- Ne jamais placer la main sous la pièce à usiner dans la ligne de coupe. Le risque de blessure grave lié à la coupe est réel.
- Lors de la découpe de bois à section ronde, utilisez des dispositifs de serrage spéciaux pour éviter toute rotation accidentelle de la pièce à usiner pendant le processus.
- N'utilisez jamais vos mains nues pour enlever la sciure, les copeaux ou les débris de coupe lorsque la machine est en marche. Attendez que la lame soit complètement arrêtée.
- Avant de commencer l'opération, inspectez soigneusement la pièce à usiner et retirez tous les corps étrangers (clous, vis, agrafes métalliques).
- Si la lame se bloque dans le matériau, éteignez immédiatement la scie sauteuse et débranchez-la. N'essayez jamais de dégager ou de ralentir une lame bloquée en appuyant dessus avec des morceaux de bois ou d'autres objets.



Usage prévu

La scie sauteuse est exclusivement destinée à un usage personnel (domestique/loisir) pour des opérations de coupe et de délignage dans divers matériaux, tels que le bois, le métal et le plastique, en utilisant les accessoires dédiés à chaque matériau respectif.

IL N'EST PAS CONÇU POUR UN USAGE INDUSTRIEL OU PROFESSIONNEL !

Préparation de l'opération



ATTENTION ! DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE COMMENCER TOUTE OPÉRATION DE RÉGLAGE OU D'ENTRETIEN !

Installation de la lame

- Utilisez la clé Allen (clé hexagonale) pour desserrer la vis de serrage de la lame.
- Insérez une nouvelle lame dans le manchon de serrage, les dents orientées vers l'avant.

Assurez-vous que le bord arrière de la lame s'insère correctement dans le galet de guidage, puis serrez fermement la vis. Après le serrage, vérifiez manuellement la stabilité de la lame pour vous assurer qu'elle est bien verrouillée dans son support.

Réglage de l'angle de coupe

- L'ensemble de la scie sauteuse peut pivoter par rapport à la plaque de base (sabot), permettant à la lame de couper la pièce à différents angles (0°-45° à gauche ou à droite).
- Desserrez les vis situées sous la plaque de base (sabot).
- Faites pivoter la plaque de base à l'angle souhaité (en utilisant les graduations du guide) et serrez fermement les vis pour empêcher l'angle de changer pendant le fonctionnement.

Extraction de poussière

Le produit est équipé d'un port d'aspiration des poussières auquel vous pouvez connecter un aspirateur professionnel (extracteur de poussière), assurant ainsi un environnement de travail propre et une visibilité optimale de la ligne de coupe.

Opération



ATTENTION ! EN CAS DE BRUIT ANORMAL OU DE VIBRATIONS EXCESSIVES PENDANT LE FONCTIONNEMENT, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'OUTIL ET CONTACTEZ UN CENTRE DE SERVICE AGRÉÉ POUR INSPECTION ET RÉPARATION.



ATTENTION ! MAINTENEZ TOUJOURS LA BASE (PAQUET) DE LA SCIE SAUTÉE BIEN À PLAT CONTRE LA PIÈCE À TRAVAILLER. LE NON-RESPECT DE CETTE CONDITION PEUT ENTRAÎNER LA CASSE DE LA LAME ET PROVOQUER DES BLESSURES.

Marche/Arrêt

Pour démarrer l'outil, appuyez d'abord sur le bouton de verrouillage de sécurité, puis sur la gâchette principale. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette. Le bouton latéral sert uniquement de verrouillage de sécurité contre les démarrages accidentels et n'empêche pas l'outil de rester en marche.



ATTENTION ! NE JAMAIS LAISSER L'OUTIL SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL FONCTIONNE EN MODE DE FONCTIONNEMENT CONTINU !

Opération de découpe

- Fixez la pièce à usiner à l'aide de dispositifs de serrage. Sélectionnez la vitesse appropriée et mettez la machine en marche. Attendez que la lame atteigne la vitesse réglée avant qu'elle n'entre en contact avec la pièce. Placez le plateau de base à plat sur la pièce et avancez jusqu'à ce que la lame entre en contact avec celle-ci. Avancez lentement et effectuez la découpe.
- N'exercez pas une pression excessive pour augmenter la vitesse de coupe ; une pression trop forte risque de tordre ou de casser la lame et de provoquer une surchauffe du moteur. Une fois la coupe terminée, éteignez l'appareil et attendez l'arrêt complet de la lame avant de poser l'objet sur l'établi.

Réaliser des coupes courbes (coupe plongeante et circulaire)

- Lorsque vous commencez à couper à partir du milieu de la pièce, vous devez percer un trou d'un diamètre d'au moins 12 mm pour vous assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour insérer la lame avant de démarrer l'outil.
- Lors de la découpe de surfaces courbes et étroites, il est nécessaire de réduire la vitesse d'avance de la scie sauteuse pour permettre à la lame de suivre la trajectoire sans se bloquer ni dévier.

Découpe du métal

- Lors de la découpe de métaux, il est nécessaire d'utiliser une huile de refroidissement pour la lame pendant le processus de coupe.

- Lubrifiez régulièrement la lame de la scie sauteuse ou la surface de la pièce à usiner tout au long du processus de coupe afin de réduire l'usure de la lame et d'éviter qu'elle ne perde son trempage en raison des hautes températures.

Protection contre les surcharges

- Le moteur risque d'être endommagé en cas de surcharge due à une pression excessive et prolongée lors de l'utilisation du produit. Il est donc impératif de ne pas accélérer la vitesse de coupe en augmentant la pression exercée sur la machine.
- Ne pas utiliser le produit de façon continue pendant de longues périodes.
- Laissez le produit refroidir lorsque vous constatez une surchauffe (arrêtez l'outil ou laissez-le fonctionner à vide pendant 1 à 2 minutes pour un refroidissement plus rapide via les fentes de ventilation).

Nettoyage et entretien



ATTENTION ! AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L'ÉQUIPEMENT, DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU SECTEUR !

Nettoyage

- Veillez à ce que les fentes d'aération du boîtier restent propres afin d'éviter la surchauffe du moteur. Si vous avez accès à cet équipement, nettoyez-les régulièrement à l'air comprimé.
- Nettoyez régulièrement l'équipement, de préférence après chaque utilisation, avec un chiffon doux. En cas de saleté persistante, utilisez un chiffon légèrement humidifié avec une solution d'eau et de savon doux.
- N'utilisez pas de solvants (tels que l'essence et ses dérivés, l'alcool, les diluants ou les produits de nettoyage agressifs) car ceux-ci peuvent endommager les pièces en plastique et détruire l'isolation du boîtier.

Entretien

Notre équipement est conçu pour fonctionner longtemps avec un minimum d'entretien. En respectant les instructions ci-dessus, vous obtiendrez une satisfaction optimale lors de son utilisation. Vérifiez régulièrement l'état des balais du collecteur (balais de carbone) et faites-les remplacer dans un centre de service agréé si vous constatez des étincelles excessives à l'intérieur du boîtier.

Stockage

- Avant de ranger l'outil, nettoyez toujours le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié d'eau savonneuse et assurez-vous qu'il soit parfaitement sec.
- Conserver le produit hors de portée des enfants, dans un endroit stable et sûr, frais et sec, à l'abri des températures extrêmes. La température de conservation optimale se situe entre 5 °C et 30 °C.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil et conservez-le, si possible, dans un endroit sombre.
- Ne rangez pas le produit enveloppé dans un film plastique ou un sac plastique afin d'éviter l'accumulation d'humidité, qui peut provoquer de la rouille sur les composants mécaniques internes. Il est recommandé de le ranger dans sa boîte en carton d'origine ou dans un étui de transport adapté.



Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Componentes

1. Variador de velocidade
2. Interruptor ON/OFF
3. Botão de funcionamento contínuo (Botão de bloqueio)
4. Bocal de extração de pó
5. Base (Sua)
6. Alavanca de ação pendular
7. Protetor (Resguardo de proteção)
8. Parafusos de ajuste do ângulo da base



Dados técnicos

Código do produto	681624
Tensão/Frequência	220-240V / 50-60Hz
Potência nominal	500 W
Sistema de fixação da lâmina	Clássico com parafusos
Ângulo máximo de inclinação	+ / - 45°
Espessura máxima de corte	Madeira 55 mm, Metal 6 mm
Velocidade variável	600 – 3000 opm
Extração de pó	Sim
Nível máximo de ruído (LwA)	96 dB(A), K = 3 dB(A)
Nível de vibração	Madeira: 4.5 m/s ² , Metal: 5 m/s ²
Peso líquido	~1.7 kg



Atenção! Para sua própria segurança, leia atentamente este manual e as instruções gerais de segurança antes de operar o equipamento. O não cumprimento destas regras pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.



Atenção! Símbolos gráficos padronizados são usados nesta serra tico-tico e em todo este manual. Seu objetivo é garantir a operação segura e evitar danos ao equipamento ou ferimentos graves causados pela lâmina em movimento, projeção de lascas/debritos ou riscos elétricos. Dada a importância crucial dessas marcações, é necessário que você leia, compreenda e observe atentamente o significado de cada símbolo apresentado abaixo antes de conectar a ferramenta à bateria ou à rede elétrica.

Avisos gerais de segurança para ferramentas elétricas

Segurança na área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desorganizadas ou escuras aumentam o risco de acidentes.
- Não utilize ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis. As ferramentas elétricas produzem faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
- Mantenha crianças e pessoas não autorizadas afastadas enquanto estiver usando uma ferramenta elétrica. Distrações podem fazer com que você perca o controle do equipamento.

Segurança elétrica



ATENÇÃO! VERIFIQUE SEMPRE SE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDE À TENSÃO ESPECIFICADA NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.

- Não manuseie ferramentas elétricas com as mãos molhadas ou úmidas.
- Não abuse, torça ou danifique o cabo de alimentação.
- Nunca utilize o cabo para transportar o produto e nunca puxe o cabo para desconectar a ficha da tomada.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor, óleo, bordas afiadas ou peças móveis.
- Verifique periodicamente o estado da ficha e do cabo de alimentação. Em caso de danos, contacte exclusivamente um eletricitista autorizado ou um centro de assistência técnica autorizado para a sua substituição. Não utilize ferramentas elétricas com um cabo de alimentação danificado.
- Inspeccione visualmente a ferramenta elétrica antes de cada utilização. Não utilize equipamentos defeituosos ou danificados.
- Antes de usar, certifique-se de que todos os parafusos e elementos de fixação estejam bem apertados e que os acessórios estejam montados corretamente e seguramente.
- Utilize apenas acessórios compatíveis com o seu modelo específico. Não tente adaptar ou utilizar acessórios incompatíveis ou improvisados.
- Para evitar partidas acidentais, certifique-se de que o interruptor esteja na posição "Desligado" (OFF) antes de conectar o cabo de alimentação à tomada. Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não estiver funcionando corretamente.



- Não utilize o produto nem o exponha à chuva ou umidade excessiva. A entrada de água na carcaça aumenta o risco de choque elétrico ou curto-circuito.
- Para uso externo, utilize somente extensões elétricas projetadas e aprovadas para uso externo.
- Não force o produto! Ele só pode ser usado com segurança se os parâmetros de operação mencionados na ficha técnica forem respeitados. Não utilize a ferramenta elétrica para fins diferentes daqueles para os quais foi projetada.

Segurança pessoal

- Não utilize ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob o efeito de álcool, drogas ou medicamentos que possam afetar sua concentração e reflexos.
- Vista-se sempre adequadamente para o trabalho. Não use roupas largas ou joias. Se tiver cabelo comprido, ele deve estar preso e bem fixado para evitar que se enrosque nas partes móveis da máquina.



- Durante a utilização, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual (EPI): óculos de segurança, protetores auriculares e luvas de proteção. Recomenda-se também o uso de calçado de segurança antiderrapante.

- Se a ferramenta elétrica possuir uma conexão para dispositivos de extração ou coleta de poeira, certifique-se de que estejam conectados corretamente e funcionando adequadamente.

- Faça pausas para descanso sempre que necessário. O uso contínuo e prolongado de ferramentas elétricas pode causar fadiga severa e síndrome da vibração, aumentando o risco de acidentes.
- Desligue sempre as ferramentas elétricas e desconecte-as da rede elétrica quando não estiverem em uso ou durante a realização de ajustes.

Serviço

A manutenção e o reparo do equipamento devem ser realizados exclusivamente por pessoal autorizado, utilizando somente peças de reposição e acessórios originais, para garantir a segurança operacional do dispositivo.

Avisos de segurança específicos para serras de quebra-cabeça

- Durante o uso, segure a serra tico-tico exclusivamente pelas superfícies de pega isoladas (cabos), pois a lâmina pode entrar em contato com a fiação elétrica oculta ou com o próprio cabo de alimentação. O contato com um fio energizado pode energizar as partes metálicas expostas da ferramenta elétrica e causar um choque elétrico ao operador.
- Não ligue a serra tico-tico quando a lâmina estiver em contato direto com a peça de trabalho. O contato repentino pode causar recuo, vibrações violentas ou ferimentos ao operador.
- Deixe a serra tico-tico parar completamente antes de colocá-la sobre a bancada. Uma lâmina em movimento pode entrar em contato com a superfície de apoio, causando perda de controle ou danos à ferramenta.
- Inspeção visualmente a lâmina antes de cada uso. Não utilize lâminas rachadas, deformadas ou cegas. Trabalhe exclusivamente com lâminas bem afiadas.
- Utilize sempre o tipo de lâmina apropriado para o material que pretende cortar. Não utilize lâminas para cortar madeira para cortar metal, e vice-versa.
- Prenda firmemente a peça de trabalho usando grampos ou dispositivos de fixação apropriados. Nunca segure a peça de trabalho com a mão ou sobre o joelho durante o corte.



- Nunca posicione a mão embaixo da peça de trabalho na linha de corte. Há um sério risco de ferimentos durante o corte.
- Ao cortar madeira com seção circular, utilize dispositivos de fixação especiais para evitar a rotação accidental da peça durante o processo.
- Nunca use as mãos desprotegidas para remover serragem, lascas ou detritos resultantes do corte enquanto a máquina estiver funcionando. Espere até que a lâmina pare completamente.
- Inspeção cuidadosamente a peça antes de iniciar a operação e remova todos os corpos estranhos (pregos, parafusos, grampos metálicos).
- Se a lâmina emperrar no material, desligue a serra tico-tico imediatamente e desconecte-a da tomada. Nunca tente destravar ou frear uma lâmina emperrada pressionando-a com pedaços de madeira ou outros objetos.

Uso pretendido

A serra tico-tico destina-se exclusivamente ao uso pessoal (doméstico/hobby) para operações de corte e desbaste em diversos materiais, como madeira, metal e plástico, utilizando os acessórios específicos para cada material.

NÃO FOI PROJETADO PARA USO INDUSTRIAL OU PROFISSIONAL!

Preparação para a Operação



ATENÇÃO! DESCONECTE A FONTE DE ALIMENTAÇÃO ANTES DE INICIAR QUALQUER AJUSTE OU MANUTENÇÃO!

Instalação da lâmina

- Utilize a chave Allen (chave hexagonal) para soltar o parafuso de fixação da lâmina.
- Insira uma lâmina nova na manga de fixação com os dentes voltados para a frente.

Certifique-se de que a borda traseira da lâmina se encaixe no rolete guia e, em seguida, aperte firmemente o parafuso. Após o aperto, verifique manualmente a estabilidade da lâmina para garantir que esteja totalmente travada no suporte.

Ajustando o ângulo de corte

- Todo o conjunto da serra tico-tico pode ser girado em relação à placa de base (sapata), permitindo que a lâmina corte a peça de trabalho em diferentes ângulos (0° a 45° para a esquerda ou para a direita).
- Solte os parafusos localizados na parte inferior da placa de base (sapato).
- Gire a placa de base até o ângulo desejado (usando as marcações graduadas no guia) e aperte firmemente os parafusos para evitar que o ângulo se altere durante a operação.

Extração de poeira

O produto está equipado com uma porta de extração de pó à qual pode ser conectado um aspirador de pó profissional, garantindo assim um ambiente de trabalho limpo e uma visibilidade ideal da linha de corte.

Operação



ATENÇÃO! Se ocorrer ruído anormal ou vibração excessiva durante o funcionamento, pare a ferramenta imediatamente e entre em contato com uma assistência técnica autorizada para inspeção e reparo.



ATENÇÃO! MANTENHA SEMPRE A BASE (SAPATO) DA SERRA TICO-TICO PLANA CONTRA A PEÇA DE TRABALHO. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA CONDIÇÃO PODE RESULTAR NA QUEBRA DA LÂMINA E CAUSAR LESÕES PESSOAIS.

Ligar/Desligar

Para ligar a ferramenta, primeiro pressione o botão de trava de segurança e, em seguida, pressione o gatilho principal. Para desligar, solte o gatilho. O botão lateral serve apenas como trava de segurança contra acionamento acidental e não permite travar a ferramenta na posição "ligada".



ATENÇÃO! NUNCA DEIXE A FERRAMENTA SEM VIGILÂNCIA QUANDO ESTIVER OPERANDO NO MODO DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO!

Operação de corte

- Prenda a peça de trabalho utilizando dispositivos de fixação. Selecione a velocidade adequada e inicie o processo. Aguarde até que a lâmina atinja a velocidade definida antes de entrar em contato com a peça. Posicione a base plana sobre a peça e avance até que a lâmina entre em contato com ela. Avance lentamente e realize o corte da peça.
- Não force excessivamente para aumentar a velocidade de corte; aplicar muita pressão pode entortar ou quebrar a lâmina e superaquecer o motor. Ao final do corte, desligue o produto e aguarde a lâmina parar completamente antes de colocá-lo na bancada.

Fazendo cortes curvos (corte de imersão e corte circular)

- Ao começar a cortar a partir do meio da peça, é necessário fazer um furo com um diâmetro de pelo menos 12 mm para garantir que haja espaço suficiente para inserir a lâmina antes de ligar a ferramenta.
- Ao cortar superfícies curvas apertadas, é necessário reduzir a velocidade de avanço da serra tico-tico para permitir que a lâmina siga o caminho sem emperrar ou desviar.

Corte de metal

- Ao cortar metal, é necessário usar óleo refrigerante na lâmina durante o processo de corte.
- Lubrifique a lâmina da serra tico-tico ou a superfície da peça de trabalho em intervalos regulares durante todo o processo de corte para reduzir o desgaste da lâmina e evitar que ela perca a tempera devido às altas temperaturas.

Proteção contra sobrecarga

- O motor pode ser danificado se for sobrecarregado pela aplicação de pressão excessiva por um período prolongado durante o uso do produto. Portanto, não se deve acelerar a velocidade de corte aumentando a pressão sobre a máquina.
- Não utilize o produto continuamente por longos períodos de tempo.
- Deixe o produto esfriar quando perceber que ele superaqueceu (pare a ferramenta ou deixe-a funcionar sem carga por 1 a 2 minutos para um resfriamento mais rápido através das aberturas de ventilação).

Limpeza e manutenção



ATENÇÃO! ANTES DE QUALQUER INTERVENÇÃO NO EQUIPAMENTO, DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA!

Limpeza

- Mantenha as aberturas de ventilação da carcaça limpas para evitar o superaquecimento do motor. Se tiver acesso a esse equipamento, limpe periodicamente as aberturas de ventilação com ar comprimido.
- Limpe regularmente o equipamento com um pano macio, de preferência após cada utilização. Se houver sujidade persistente, utilize um pano ligeiramente humedecido com uma solução de água e sabão neutro.
- Não utilize solventes (como gasolina e seus derivados, álcool, diluentes ou produtos de limpeza agressivos), pois estes podem danificar as peças plásticas e destruir o isolamento da carcaça.

Manutenção

Nosso equipamento foi projetado para operar por um longo período com o mínimo de manutenção. Você sempre poderá obter a máxima satisfação durante o uso, seguindo as instruções acima. Verifique periodicamente o estado das escovas do comutador (escovas de carvão) e substitua-as em uma assistência técnica autorizada caso observe faíscas excessivas dentro da carcaça.

Armazenar

- Sempre limpe a carcaça com um pano levemente umedecido com água e sabão antes de guardar a ferramenta e certifique-se de que ela esteja completamente seca.
- Armazene o produto em local inacessível a crianças, em posição estável e segura, em local fresco e seco, evitando temperaturas excessivamente altas ou baixas. A temperatura ideal de armazenamento situa-se entre 5°C e 30°C.
- Proteja o produto da luz solar direta e, se possível, guarde-o em local escuro.
- Não guarde o produto envolto em filme plástico ou saco plástico para evitar o acúmulo de umidade, que pode causar ferrugem nos componentes mecânicos internos. Recomenda-se armazená-lo em sua caixa de papelão original ou em um estojo próprio para transporte.



Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrônico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.